

除雪作業モードの特徴一覧

HSM1390i

雪の状態や作業者にあわせて3モードから選択できます。

【オート】 除雪の負荷に応じて自動で減速し、エンジン回転を自動調節します。
移動時の速度は他のモードより低めです。
除雪機の操作に慣れていない方に適しています。

【パワー】 除雪の負荷に応じて自動で減速し、エンジン回転を自動調節します。
エンジン回転は任意で変えることができます。
操作にある程度慣れてきた方に適しています。

【手動】 自動調節はおこないません。すべての操作を作業者がおこないます。



制御	オート	パワー
速度の任意調節 速度調節レバーで速度を調節	○	○
除雪の負荷に応じて自動で減速 負荷に応じて、任意で調節した速度から減速し、 投雪距離の変化を抑制	○	○
エンジン回転の自動調節 決められたエンジン回転を自動で保持し、投雪距離 の変化を抑制	○	-
エンジン回転の任意調節 エンジン回転調節レバーで任意に設定することで、 投雪距離を調節可能 設定したエンジン回転を保つように制御	-	○
後進時のオーガ自動上昇 雪に引っかからないように自動で上昇 * 除雪クラッチボタンが「入」のときは再前進時に 自動で元に戻ります (JRタイプのみ)	○	○