



HSM1590i - 操作部の名称と機能

前後進速度調節レバー

- ・ 前進、後進の切り替え
- ・ 速度の調節

投雪方向調節スイッチ

シューターの上下左右方向を調節

エンジン回転調節レバー

エンジン回転／投雪距離を調節するときに操作

オーガハウジング調節スイッチ

オーガハウジングの高さと左右の傾きを調節

リセットボタン

オーガハウジングを標準位置に戻す

除雪作業モード切替スイッチ

除雪作業モードの切替え

- ・ オートモード
- ・ パワーモード
- ・ 手動モード

旋廻レバー（左右にあり）

曲がりたい方向のレバーを握って旋廻

走行クラッチレバー

握ると走行、放すと停止

除雪クラッチボタン

押すとオーガとブローアが回転、放すと停止

- ・ オーガとブローア回転時に点灯
- ・ 走行中は放しても回転継続
- ・ 走行クラッチと連動して停止

