

HSM1590i - 除雪作業モードの特徴

雪の状態や作業者にあわせて3モードから選択できます。

【オート】 除雪の負荷に応じて自動で減速し、エンジン回転を自動調節します。オーガリセット時には、機体の傾きに関係なくオーガが水平に戻ります。除雪機の操作に慣れていない方に適しています。

【パワー】 除雪の負荷に応じて自動で減速し、エンジン回転を自動調節します。エンジン回転は任意で変更することができます。オーガリセット時には、設定された標準位置にオーガが戻ります。操作にある程度慣れてきた方に適しています。

【手動】 自動調節はおこないません。すべての操作を作業者がおこないます。オーガリセット時には、設定された標準位置にオーガが戻ります。



制御	オート	パワー
オーガ角度の自動制御 除雪機の姿勢が変化した場合、設定したオーガ角度を自動的に維持	○	-
速度の任意調節 速度調節レバーで速度を調節可	○	○
除雪の負荷に応じて自動で減速 負荷に応じて任意で調節した速度から減速し、投雪距離の変化を抑制	○	○
傾斜角度に応じて自動で減速 傾斜角度に応じて適切な走行速度に自動制御し、スリップを低減	○	○
エンジン回転の自動調節 決められたエンジン回転を自動で保持し、投雪距離の変化を抑制	○	-
エンジン回転の任意調節 エンジン回転調節レバーで任意に設定することで、投雪距離を調節可能 設定したエンジン回転を保つように制御	-	○
後進時のオーガ自動上昇 雪に引っかからないように自動で上昇 * 除雪クラッチボタンが「入」のときは再前進時に自動で元に戻ります	○	○

詳細は取扱説明書をご確認ください。