

Programa de mantenimiento

PERÍODO DE MANTENIMIENTO REGULAR (1) Realizarlo cada mes o intervalo de horas de funcionamiento indicado (lo que primero ocurra).		Después del almacenamiento	Cada uso	Primer mes o 20 h	Cada 3 meses o 50 h	Cada 6 meses o 100 h	Cada año o 300 h
ELEMENTO							
Aceite de motor	Comprobar el nivel		○				
	Cambiar	○		○		○	
Aceite de la transmisión	Comprobar el nivel	○		○			○
Filtro de aire	Comprobar		○				
	Limpiar				○(2)		
	Sustituir						○
Exterior de la cultivadora	Comprobar		○				
Funcionamiento de la palanca del acelerador	Comprobar		○				
Funcionamiento de la palanca del embrague	Comprobar		○				
Aprietes de pernos y tuercas	Comprobar		○				
Cableado de la cultivadora	Comprobar		○				
Funcionamiento del motor	Comprobar		○				
Taza de sedimentos	Limpiar					○	
Bujía	Comprobar-ajustar					○	
	Sustituir						○
Aplicación de grasa	Lubricar con grasa	○(3)					
Tensión de la correa	Comprobar-ajustar			○(3)(4)		○(3)(4)	
Cable del estrangulador	Comprobar-ajustar						○
Cable del embrague	Comprobar-ajustar			○(3)		○(3)	
Régimen de ralentí	Comprobar-ajustar						○(3)
Holgura de las válvulas	Comprobar-ajustar						○(3)
Cámara de combustión	Limpiar	Cada 500 h (3)					
Depósito y filtro de combustible	Limpiar	○(3)				○(3)	
Tubo de combustible	Comprobar	Cada 2 años (sustituir si es necesario) (3)					

- (1) Para aplicaciones comerciales, registre las horas de funcionamiento para determinar los intervalos apropiados para el mantenimiento.
- (3) El servicio de estas partes deberá realizarlo su concesionario de servicio, a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y posea suficientes conocimientos mecánicos. Consulte el Manual de taller de Honda para obtener información sobre los procedimientos de servicio.
- (4) Compruebe que no haya grietas ni desgaste anormal en la correa, y reemplácela si es necesario.