



HSS1370i/HSS960i (JX タイプ) - 操作部の名称と機能



前後進速度調節レバー

- ・ 前進、後進の切り替え
- ・ 速度の調節

投雪方向調節スイッチ

シューターの上下左右方向を調節

オーガハウジング調節スイッチ

オーガハウジングの高さを調節

HSS1370i

エンジン回転調節レバー

エンジン回転／投雪距離を調節するときに操作



HSS960i

走行クラッチレバー

握ると走行、放すと停止

旋廻レバー (左右にあり)

曲がりたい方向のレバーを握って旋廻

iコントロール (自動負荷制御) ボタン

iコントロールボタン「入」で自動負荷調節 ON

- ・ 走行速度を自動調節
- ・ 投雪距離の変化を抑制
- ・ 後進時にオーガを自動上昇

除雪クラッチボタン

押すとオーガとブローアが回転、放すと停止

- ・ オーガとブローア回転時に点灯
- ・ 走行中は放しても回転継続
- ・ 走行クラッチと連動して停止