

取扱説明書





JP

サービス&お客様サポート





https://www.hondappsv.com/contents/top/JPN/ja/2125/

Mii-monitorのインストール方法やBluetooth®の設定方法は「5 Mii-monitorの準備」を参照してください。









この取扱説明書は、お買いあげいただいたロボット草刈機で安全かつ効率的な草刈り作業をする手助けとして編 集されたものです。

取扱説明書の中には、本機の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明してあります。 本機を使用する前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本機の操作に習熟してください。

安全に関する表示に 本書では、使用者や その危険性などを説 に従ってください。	ついて 他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記の表示を使って記載し、 明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示
⚠️危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
⚠警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
⚠注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

取扱いのポイント 指示に従わないと、本機やその他のものが損傷する可能性があるもの

なお、この取扱説明書は、仕様変更などによりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。

問題が発生した場合や本機に関する質問は、販売店にお問い合わせください。

本機の操作では、使用者や周囲の人々の安全を守る特別な注意が必要です。本機を使用する前に取扱説明書をよく読んで理解してください。従わなかった場合は、ケガや本機の損傷を招くおそれがあります。

設置の詳細や設定に関する「草刈りエリア図」(m 100ページ)および「設置と初期設定の記録」(m 104ページ)が販売店により記入されていることを確認してください。

- Apple、Appleロゴ、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、 アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- · App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- · Google Play、Google Playロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・Bluetooth®マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、本田技研工業株式会社が 使用許諾を受けて使用しています。
- · その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。



0 + /	く に れ 庄 い い ナ ギ ノ ナ は に			
2 女 3	自にお使いいたたくために			
	注意事項	6	安全のため、以下の注意事項に従ってくた	さし
	ラベルの位置	9		
3 はし	こめに			
	部品名称	10	設置	
	果樹園への設置について	16	メガソーラーへの設置について	
	エリアワイヤーの敷設と充電ステーションへの接続	21	本機のセットアップ	
1				
4 / -				•••••
	メニューの概要 タイマー設定	30 38		
	・ タイマー		・草刈りスタートポイント設定	
	•月ごとの設定	40	 スピード設定 	
	本機の稼働設定	42		
	 オートモード 	42	・マニュアルモード	
	 エリア設定	51	・ステーションへもどる設定	
	 ○ 刈り筒⊂設と システムの占給 	54 56		
	 ・エリア信号チェック	56	・草刈りスタートポイントテスト	
	動作記録の表示	59		
	・アワーメーター	59	・10回分の記録	
	 エラー記録	61		
	ン人テム設定	62	<u>・</u> ディフプレイ/井内ト/ド	
	●日付と時間	02 63	• フィスフレイ/ リワンド • セキュリティ	
	 リセット 	65	• ヘルプ	
5 Mii	-monitorの準備			
	Mii-monitorについて	66	ユーザー登録	
	本機とのペアリング(Bluetooth®接続)	68	機器接続後のディスプレイ表示	
	(
_				
6 草×	刂り			
6 草X	リり 草刈りエリアの準備	70	電源への接続	
6 草X	リり 草刈りエリアの準備 本機の点検	70 71	電源への接続 電源のオン/オフ	
6 草X	リ り 草刈りエリアの準備 本機の点検 オートモードでの稼働	70 71 73	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定	
6 草火	JJり 草刈りエリアの準備 本機の点検 オートモードでの稼働 週ごとの点検	70 71 73 76	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び	
6 草X 7 故 ^[]	山り 草刈りエリアの準備	70 71 73 76	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び	
6 草X 7 故 ^[]	リり 草刈りエリアの準備 本機の点検	70 71 73 76 78	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連)	
6 草X 7 故 ^[]	リ	70 71 73 76 78 78	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連)	
6 草X 7 故M	リり 草刈りエリアの準備	70 71 73 76 78 81	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連)	
6 草X 7 故障 8 メン	リリ 草刈りエリアの準備 本機の点検 オートモードでの稼働 週ごとの点検 章のときは 販売店に連絡する前に 問題の解決	70 71 73 76 76 78 81	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連)	
6 草メ 7 故障 8 メン	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順	
6 草× 7 故¤ 8 メン	リリ 草刈りエリアの準備 本機の点検 オートモードでの稼働 週ごとの点検 節のときは 販売店に連絡する前に 問題の解決 レテナンス 定期点検およびメンテナンス	70 71 73 76 78 81	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順	
6 草× 7 故 ^[1] 8 メン 9 保管	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順	
6 草メ 7 故障 8 メン 9 保管	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草× 7 故障 8 メン 9 保管	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草× 7 故四 8 メン 9 保管 10 テ	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81 83	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草メ 7 故四 8 メン 9 保管 10 テ	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81 83 93	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草メ 7 故障 8 メン 9 保管 10 テ 11 付	 リリニリアの準備	70 71 73 76 78 81 83 93	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草メ 7 故 8 メン 9 保 10 テ 11 付	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81 83 93 94	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草× 7 故障 8 メン 9 保管 10 テ 11 付	 リリエリアの準備	70 71 73 76 78 81 83 93 93	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草× 7 故 8 メン 9 保管 11 付 メニ:	 	70 71 73 76 76 81 83 93 93	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草X 7 故M 8 メン 9 保 11 イ ニュ	 リリニリアの準備	70 71 73 76 78 81 83 93 94 95	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	
6 草× 7 故 ¹¹ 8 メ ² 9 保 11 イ ニ ゴ	 リリニリアの準備	70 71 73 76 78 81 83 93 94 95	電源への接続 電源のオン/オフ 刈り高さ設定 本機の持ち運び メッセージ(エラー関連) メンテナンス手順 新しい季節に向けた本機の準備	



Honda ロボット草刈機の作動原理

システムの設定

草刈りエリアは、エリアワイヤーが発信する信号で区切られます。境界を検出すると、 本機は方向転換してランダムに草を刈り取ります。バッテリーを充電する必要があると きは、充電ステーションに戻ります。



エリアワイヤーは、地面にワイヤーペグで固定す る、または地中に埋めて敷設します。 最大面積 4000 m² Bluetooth[®]対応スマートフォンにHRM3000 専用アプリMii-monitorをインストールす ると、本機の設定確認や遠隔操作ができま す。本機から3m以内で操作してください。

● エリアワイヤーの敷設

エリアワイヤーの位置によって草刈りエリアの条件が決定されます。草刈りエリアは、 複数の稼働区画で構成される場合もあります。草刈りスタートポイントの設定および詳 細情報は、「4 メニューの設定」(**ロ** 36ページ)を参照してください。

草刈りエリアに傾斜がある場合は、以下の条件に従う必要があります。 本機は、敷設されているエリアワイヤーに沿って移動するため、傾斜が険しすぎる場所にエリアワイヤーを敷設すると、本 機に悪影響を及ぼします。

- ・本機は、25度以下の傾斜地で作業できます。草刈りエリアには、25度を超える斜面を含めないでください。
- ・ただし、エリアワイヤーは、傾斜が15度未満の場所に施設してください。
- ・もし15度~24度の斜面にエリアワイヤーを敷設する場合は、以下のように行ってください。
- 15度~24度の斜面では、傾きに対してエリアワイヤーを横向きに敷設しないでください。
- 15度~24度の斜面の先では、傾斜が15度未満の比較的平坦な場所で、傾きに対してエリアワイヤーを横向きに敷設して ください(下図参照)。



各エリアワイヤーの間隔が5mm以下となるように敷設してください。 エリアワイヤーの重なりや交差がないことを確認してください。



取扱いのポイント

- エリアワイヤーのレイアウトを示す「草刈りエリア図」を必ず作成してください(# 100ページ)。

6

注意事項

2 安全にお使いいただくために

注意事項

使用者や他の人の安全を守るために、次の指示に従ってください。

- 手足や身体の他の部分を回転している刈刃に近づけないでください。
- メンテナンス作業以外で、刈刃や刈刃ディスクなど尖った部品に触れないでください。触れるとケガをするおそれがあります。
- 本機を持ち上げたり、横向きや仰向けにする前には、必ず STOP ボ タンを押してください。ボタンを押さなかった場合は、刈刃でケガ をするおそれがあります。
- 子供、障害のある方、またはこの取扱説明書を読んでいない方には、 絶対に本機を使用させないでください。
- 使用者は、他の人々やその所有物への事故または危険に対する責任 がありますので注意してください。
- 本機の作業中、草刈りエリアの付近または草刈りエリア内にいると きは長ズボンと丈夫な靴を履いてください。
- ペースメーカーや他の医療機器を使用している人は、本機を使用する前、または草刈りエリアに入る前に、医師に相談してください。
- 本機の上に乗る、本機を押すなど、本来の目的以外の方法で本機を 使用しないでください。ケガ、または本機が損傷するおそれがあり ます。
- 人、特に子供やペットなどの近くでは、絶対に本機を使用しないで ください。
- エリアワイヤー内のみで草刈り作業をしてください。
- 本機の運転中は、自動散水システムを使用しないでください。衝突 などにより散水装置および本機が損傷したり、本機に水が浸入する 危険があります。自動散水システムと本機が同時に動作しないよう に、本機の稼動タイマーを調整してください。 または、本機の運転中は自動散水システムを移動させるか、スプリ ンクラーの周囲にエリアワイヤーを施設して草刈りエリアから除外 してください。
- ・外気温が5℃より低い場合、本機は充電できません。0℃より低い場合は、充電も作動もできません。
- ・ 雷や嵐など、悪天候が予想される場合は、稼働を停止して AC アダプターの電源プラグを抜いてください。
- 本製品の部品は、直射日光が当たる場所では高温になることがあります。部品が高温になっている場合は、触れないようにしてください。ヤケドするおそれがあります。
- 本機は、純正の充電ステーション以外では充電しないでください。ケガ、または本機が損傷するおそれ があります。
- 電源コードが損傷している場合は、直ちにACアダプターの電源プラグを抜き、販売店にお問い合わせく ださい。また、電源コードの損傷している部分を触らないでください。
- ・草刈りエリアに穴(動物などによる穴も含む)がある場合は、穴を埋めて草刈りエリアが平らになるようにしてください。草刈りエリアの穴は定期的に点検してください。





安全のため、以下の注意事項に従ってください

- 本機を持ち運ぶ場合は、電源を切り、この取扱説明書の説明に従って、刈刃を外側に向けて運んでください(m 77ページ)。
- 本機を持ち運ぶときは、必ず指定された部分を持ってください。指定以外の部分を持ち本機を持ち運ぶと、本機の刈刃や充電部でケガをするおそれがあります(m 77ページ)。また、本機を落として破損するおそれがあります。
- 本機専用アプリ Mii-monitor のリモコン機能を使用する際、以下の 注意事項をお守りください。
 - 明るい場所で操作してください。
 - 濡れた草の上での作業は避けてください。
 - 傾斜地では、常に足元も注意してください。
- メンテナンス作業では常に、作業用手袋を使用してください。作業 用手袋を使用しなかった場合、刈刃でケガをするおそれがあります。
- 直接、本機に触れる(メンテナンスを含む)前は、必ず最初に STOP ボタンを押して、本機を停止させてださい。そうしない場合、以下 のようなおそれがあります。
 - 予期せぬケガ。
 - 本機との衝突や刈刃の回転によるケガや事故の発生。
 - 充電ステーションへのドッキングの妨げ。
 - 本機の作動停止。

⚠警告

- バッテリーを分解・改造・修理しないこと。
- バッテリーは電解液として可燃性有機溶剤が含まれます。
- バッテリーから液漏れしたり、異臭がしたりしたときは、すぐに火気および高温のものから遠ざけてください。漏れた液体や気体に引火して、発火や破裂のおそれがあります。また液体が目に入った場合は、大量の水で洗い流してください。その後、ただちに医師の診断を受けてください。

本製品に搭載されている「リチウムイオンバッテリー」は、法 令により廃棄(リサイクル)方法が定められております。

- •本製品を家庭用ゴミと一緒に廃棄しないでください。
- 廃棄する場合は使用する地域や自治体の廃棄に関する法規および規制を遵守してください。
- 日本の法律で、リチウムイオンバッテリーはリサイクルする ことを義務づけられていますのでお住いの自治体窓口か、販 売店にお問い合わせください。
- リチウムイオンバッテリーの取り外し、取り付けは販売店で 行ってください。

⚠警告

- ・以下の場合、本機の電源をオフにし、電源プラグを抜く必要があります。
 - 電源端子に直接、触る前。
 - 異物に衝突後、本機の損傷を調べる前。
 - 事故が発生した場合。
 - 本機内部の機構に直接、触る前。







- ケガをしたときは、必要に応じて医師の診断を受けてください。本機から離れるときは本機の電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。
- 本機を稼働させる前に、枝や小石などが草刈りエリアにないことを確認してください。本機の稼働停止や刈刃が 損傷するおそれがあります。また、本機の刈刃の回転により飛ばされた異物でケガをするおそれがあります。
- エリアワイヤーはしっかりと固定されるように敷設してください。ワイヤーは定期的に点検し、ゆるん だ箇所がないことを確認してください。エリアワイヤーが地表から露出していると、ワイヤーに足を取 られ転倒するおそれがあります。
- ・切断された、または損傷したエリアワイヤーの露出した先端に触れないでください。ケガや感電するお それがあります。
- 切断されたエリアワイヤーを発見した場合は、本機の電源を切り、ACアダプターの電源プラグを家庭用 電源コンセントから抜いて販売店にお問い合わせください。
- AC アダプターは、直射日光の当たらない、雨に濡れない場所に設置してください。
- AC アダプター本体(電源プラグを除く)は IP55(IP コード)に対応しています。
- ACアダプターの電源プラグを家庭用電源コンセントに差し込むと熱くなります。触るときは作業用手袋をしてください。
- AC アダプターを火の近くに置かないでください。
- AC アダプターと電源プラグは、手の届く所に設置してください。
- AC アダプターのコードや電源プラグが損傷している場合は交換してください。
- AC アダプターを清掃する場合は、乾いた布かブラシのみ使用してください。
- AC アダプターを子供が使用する場合は、保護者の監督のもとで取扱い方法を指導してください。
- AC アダプターを屋外に設置する場合は、電源プラグを防滴コンセントに差し込む必要があります。
- 充電プラグには触れないでください。ケガや感電するおそれがあります。
- 家庭用電源のコンセント、電源コード、および AC アダプターを扱うときは次の事項に従ってください。 指示に従わないと感電するおそれがあります。
 - 家庭用電源のコンセント、電源コード、ACアダプターを濡れた手で触れないでください。
 - 家庭用電源のコンセント、電源コード、ACアダプターが濡れている場合は、家庭用電源のコンセント、 電源コード、ACアダプターに触れないでください。
- 定期的に点検し、埃、ゴミ、他の異物が家庭用電源のコンセント、電源コード、ACアダプターに付着していないことを確認してください。埃やゴミがある場合は取り除いてください。火事の原因になります。
- AC アダプターの電源プラグを接続する場合は、必ず電源プラグを正しく持ってください。コネクター部 に触れて感電するおそれがあります。
- 本機の使用に関わる人が「安全にお使いいただくために」の内容を完全に理解していることを確認してください。内容を理解していない場合、事故が発生するおそれがあります。
- この取扱説明書の内容を理解していない人が、本機を止める以外の目的で本機に近づかないようにして ください。
- ・稼働中の本機に接近する場合は、刈刃の回転によって異物が飛び出すことがありますので注意してください。
- 本機のカバーが損傷している場合は、本機を使用しないでください。刈刃によって異物が飛び出しケガ をするおそれがあります。
- 本機を改造しないでください。事故および本機の損傷の原因になります。

廃棄

- 本製品を家庭ゴミと一緒に廃棄しないでください。
- 使用する地域や自治体の廃棄に関する法規および規制を遵守してください。または販売店に廃棄 方法をお問い合わせください。

ラベルの位置

● 安全ラベルの位置

Hondaロボット草刈機を安全に使用していただくため、本機には安全ラベルが貼ってあります。安全ラベルをすべてお読みになってからご使用ください。ラベルは、はっきりと見えるようにきれいにしておいてください。

本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなってしまったときは新しいラベルに貼り替 えてください。また安全ラベルが貼られている部品を交換する場合は、ラベルも新しいものに貼り替えて ください。安全ラベルは販売店にご相談ください。



● シリアル番号、その他の情報 型式、シリアル番号、その他の情報は、上の図に示す位置にあります。





充電ステーション



本機は充電ステーションで充電します。また本 機は、草刈りを終了したときやバッテリー残量 が低下したときに充電ステーションに戻りま す。本機が充電ステーションに戻るときのバッ テリー残量を10%~50%に設定できます。エリ アワイヤーの状態は、LED (m 71ページ) で 確認できます。

● 付属品



ACアダプター

直射日光が当たらない場所に設置し、が足りない場合は、延長コードで 雨に濡れないようにしてください。 すべて接続した後に、ACアダプター 長さ:10m を家庭用電源に接続してください。



延長コード ACアダプターは地面より高い位置で、ACアダプターの電源コードの長さ 延長することができます。



コネクター コネクターを使用してエリア ワイヤーを充電ステーション に接続します。 個数:2

3

はじめに



・エリアワイヤーとワイヤーペグは販売店にて、ご購入ください。

1.



この製品の設置は、販売店に依頼することをお勧めします。

設置条件の確認

充電ステーションやエリアワイヤーが次の条件に従って設置されていることを、確認してください。 また、条件を満たしていることを定期的に確認してください。 1つでも条件を満たしていない場合は販売店にお問い合わせください。

● 充電ステーションの設置条件

イメージ図	条件
5度 5度 5度 5度	 充電ステーションは、傾斜が5度以下の平坦な面に設置する必要があります。 充電ステーションを曲げないでください。 ステーションスクリューは固く締めてください。 地面の状態は季節によって変化することがあります。充電ステーションを設置する前に、地面の状態を確認してください。季節によって地面のメンテナンスが必要になる場合があります。 充電ステーションを草地に直接設置する場合は、充電ステーションを草地に直接設置する場合は、充電ステーションを置く場所の草をできるだけ短く刈り取ってください。 充電ステーションが正しく設置されていないたまで、
20cm以上 一 1m以上	左の図のように設置した場合、斜線で示す範囲 に障害物や異物がないことを確認してください。
充電ステーションの向き パターン1 パターン2 パターン2	充電ステーションの向き 充電ステーションの設置方法は4パターンあり ます。
パターン3	

設置



3 はじめに

オソーラー共通条件)
条件
本機が乗り上げるおそれのある物(石、木の根 など)の周囲にエリアワイヤーを敷設し、草刈 りエリアから除外してください。
障害物などを回避する敷設をする場合、エリア ワイヤーの入口と出口を最大 5mm 離してくださ い。(エリアワイヤーが交差しないようにして ください。)
エリアワイヤーと大きな物体との間は 30 ~ 50cm 離してください。 ([ワイヤーはみ出し設定]の値を小さくした 場合、この間隔は 30cm に設定できます。詳細は、 販売店にお問い合わせください。)
凹凸面、池、プール、道路、段差のある場所など、 本機が落下するおそれのあるエリアの周囲に高 さ 15cm 以上の囲いを設置してください。
15 度以上の傾斜を横切るようにエリアワイヤー を敷設しないでください。 15 度以上の傾斜にエリアワイヤーを敷設する場 合は、15 度以下の旋回可能エリアも確保してく ださい。
エリアワイヤーは、ワイヤーが余らないように 敷設します。
本機はエリアワイヤーから半径 20m の範囲内で 信号を受信できます。草刈りエリア内で、本機 とエリアワイヤーが 20m 以上離れた場合、信号 を検出できず本機が停止します。 果樹園では誤作動の可能性があるため、敷設半 径を 10m に制限します。(m 16 ページ)。 最大面積 4000 m ²





 ・ 落下した果実、種子などに乗り上げて停止してしまうおそれがあります。
 その際は本機を持ち上げ復帰させ、乗り上げた果実、種子などを移動 させてください。



設置条件の確認

果樹棚や棚線の種類、構成、サイズなどによって本機へ の影響の度合いが変化し、場合によっては影響を受けな いこともあります。設置前に必ず下記の設置環境の確認 を行ってください。



果樹棚や棚線がある環境下では、果樹棚や棚線の影響により本機の エリア信号検出範囲が狭くなってしまう場合があります。本機とエ リアワイヤーの距離は、本機から半径10m以内としてください。

面積が広大な果樹棚の場合、ロボット草刈 機を2台以上設置すると果樹棚や棚線の影 響で誤動作しますので、果樹棚環境下での 設置台数は1台のみとしてください。





設置環境の確認方法

草刈りエリア外周部にエリアワイヤーを仮設し、本機をエリアワイヤーからエリア中央部に向けて動作さ せます。本機がエリア中央部を超えてスタート地点と反対側のエリアワイヤーまで問題なく到達できるこ とを確認してください。また、エリア中央にてエリア信号チェックを行い、信号レベルを確認してくださ い。詳細は56ページを参照してください。

動作確認できれば、果樹棚や棚線の影響は問題ありません。本設置(埋設)を行ってください。 動作確認は、必ず複数回行ってください。

草刈りエリア中央部での動作が不安定な場合は、果樹棚や棚線から受ける本機へのエリア信号の影響が大きいと考えられます。外周部のみのエリアワイヤー敷設では本機が正しく動作しない場合があり、刈り残しエリアが発生します。本機が影響を受けた際は、設置例を参考に設置方法を変更してください。ショートカットワイヤーを活用した設置を行う場合は、次の点に注意してください。エリアワイヤー付近の果樹棚支柱に本機が乗り上げない様に、ワイヤーはみ出し設定を変更してください。詳細は45ページ、49ページを参照してください。

果樹園での設置例

取扱いのポイント

必ず事前に設置現場の下見を行い、設置条件を守った上で、現場ごとの対応が必要です。
 以下は果樹棚、棚線の影響を考慮した設置例です。



以下のような状況では、エリアワイヤー内側に草刈りできない部分が発生します。 設置例を参考に対応してください。







■ 設置

メガソーラーは、設置場所、施設業者、ソーラーパネルの種類などにより、基礎の状態や架台形状、地面 からソーラーパネルまでの高さなどの設置条件がそれぞれ異なりますので、各現場に合わせた設置が必要 になります。

● メガソーラーでの設置制限

下記の場合はソーラーパネル下面を草刈りエリアに含めないでください。

- 地面からソーラーパネルまでの高さが実機の全高以下の場合。
- 地面の轍、凹凸、勾配などの状態により、本機の STOP ボタンがソーラーパネルに接触する可能性がある 場合。



メガソーラーの地下埋設ケーブルが接続されている草刈りエリアに、本機を2台以上設置すると、地下埋 設ケーブルの影響で本機が誤作動するおそれがありますので、このような場合の本機の設置台数は1台と してください。



● メガソーラーでの設置例

取扱いのポイント

必ず事前に設置現場の下見を行い、設置制限を守った上で、現場ごとの対応が必要です。
 以下は設置例の1つです。







エリアワイヤーの敷設と充電ステーションへの接続

イメージ図	条件
エリアワイヤー	境界線の設定は、「草刈りエリア図」(m 100 ページ)を参考にしてください。
	 エリアワイヤー敷設時は、長さに十分に余裕 を持たせて、微調整してください。 エリアワイヤーは草刈りエリアの外側に並べ て敷設して往復させる事も可能です。 敷設が完了するまでは配線を接続しないでく ださい。 エリアワイヤーは余らないように敷設してく ださい。
ワイヤーペグ 深さ 1 cm ~ 20 cm	図のようにワイヤーペグでエリアワイヤーを押 さえながら深さ1cm ~ 20cmに打ちこみ、エリ アワイヤーを固定します。
1709-	エリアワイヤーの両端に、以下の手順でコネク ターを取り付けます。 1. コネクターの図の位置にエリアワイヤーを載 せます。 2. コネクターを図のようにプライヤーで挟みこ みます。 3. 各コネクターから1~2cmの位置でエリアワ イヤーを切断します。
コネクター ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 充電ステーションに接続する際、エリアワイ ヤーを交差させないでください。 右側のワイヤーの端は充電ステーションの右側 の端子に、左側のワイヤーの端は左側の端子に 接続する必要があります。 1. コネクターカバーを取り外します(m 70 ページ)。 2. タブにエリアワイヤーを通します。 3. コネクターを端子に挿入します。 4. コネクターカバーを取り付けます。 4. コネクターカバーを取り付けます。 取扱いのポイント • AC アダプターを充電ステーションに接続する 際は、m 70ページを参照してください。

本機のセットアップ

本機の電源を初めて入れたときに、初期設定およびかんたん設定が表示されます。 初期設定では、表示言語、日時、パスワードを設定できます。 かんたん設定では、本機の稼働設定ができます。 かんたん設定は、ディスプレイ上で行うことも、スマートフォン/タブレットアプリMii-monitorを使って 行うこともできます。 初期設定は販売店で行い、設定内容が不明な場合は、販売店にお問い合わせください。

■ 電源を入れる

充電完了後、①(オン)ボタンを押して本機の電源を入れます。①(オン)ボタンは、コントロールパネル 上に配置されています。

≜警告

- コントロールパネルカバーを閉めるときに指を挟まないよう注意してください。



STOP ボタンを押します。 コントロールパネルカバーが開きます。



コントロールパネルの①(オン)ボタンを押します。



電源が入り、コントロールパネルに初期設定画面が表示されます。

初期設定

本機の電源を初めて入れたときに、初期設定画面が表示されます。表示言語、本体の日時、パスワードを 設定します。 初期設定はコントロールパネルで行います。初期設定後は、Mii-monitorでも設定を変更することができ ます。

⚠警告

- 次の手順を行う前に、必ずSTOPボタンを押してください。



{ 年 } / { 月 } / { 日 } の形式で日付を入力して 24 時間形 式で時間を入力します。





2

[OK]を選択し、 ジボタンを押します。



数字ボタンを使用してパスワードを入力します。 取扱説明書巻末の「設置と初期設定の記録」(m 104ページ)にパスワードを記録し、大切に保管してください。





セットアップを完了しました 1.かんたん設定 2.くわしい設定 3.セットアップをやりなおす 完了

初期設定が完了しました。かんたん設定から、本機の稼働設定に進んでください。 かんたん設定は、本機のコントロールパネルおよび Mii-monitorでも行うことができます。Mii-monitor をインストールする場合は「5 Mii-monitorの準備」(**m** 66ページ)を参照してください。

● かんたん設定による設定

本項は、本機のコントロールパネルを使用したかんたん設定の手順を説明します。かんたん設定では、次のような稼働設定ができます。

メニュー名	使用目的	設定項目およびテスト
[1.刈り高さ設定]	本機の刈り高さを設定します。	-刈り高さ
[2. エリア設定]	エリアワイヤーのレイアウトを設定し ます。この設定値は他の設定から参照 されます。	 -本機が充電ステーションにドッキング する方向 -エリアワイヤーの長さ -エリアの広さ -せまい走行ラインの有無
[3. 草刈りスタート ポイント設定]	充電ステーションから離れた場所から でも、草刈りを開始できるように草刈 りスタートポイントを設定します。	 -草刈りスタートポイントの移動方向 (時計回り/反時計回り) -充電ステーションから草刈りスタート ポイントまでの距離 -各ポイントから本機が稼働する割合
[4. 草刈りスタート ポイントテスト]	[3. 草刈りスタートポイント設定]で 設定した草刈りスタートポイントのテ ストを行います。	-設定済みの各草刈りスタートポイント のテスト
[5. タイマー設定]	スケジュールに従って本機が稼働する タイマーを設定します。	-設定済みの各草刈りスタートポイント への移動テスト

取扱いのポイント

- かんたん設定を開始する前に、充電ステーションの設置およびエリアワイヤーの敷設が完了しているこ とを確認してください。エリアワイヤーの敷設は、販売店にご相談ください。

- かんたん設定を開始する前に、取扱説明書巻末の「設置と初期設定の記録」(**m** 104ページ)へ記入します。

- かんたん設定による設定後、メニューの設定の設定値を変更できます。詳細は、「4. メニューの設定」 (m 36ページ)を参照してください。

1. 刈り高さ設定

1-1

この設定を使用して、本機の刈り高さを設定することができます。

[1. かんたん設定]を選択し、 ④ボタンを押します。 かんたん設定のトップ画面が表示されます。	セットアップを完了しました
	1. かんたん設定 2. くわしい設定 3. セットアップをやりなおす

[1. 刈り高さ設定]を選択し、④ボタンを押します。 刈り高さ設定画面が表示されます。

かんたん設定	1⁄5
1.刈り高さ設定	
2. エリア設定	
3. 草刈りスタートポイント設	定
4. 卓刈りスタートホイントナン	スト
5.タイマー設定	

1-3

1-2

[1. オートハイト]または[2. マニュアル設定]を選択し、 ④ ボタンを押します。

刈り高さ設定

1.オートハイト

2. マニュアル設定

メニュー名説明[1. オートハイ
ト]本機は、「現在の刈り高さ」から、
「目標刈り高さ」まで徐々に刈刃
の高さを下げていきます。[2. マニュアル設
定]ご希望の刈り高さに、刈りこみ
高さを設定します。

[1. オートハイト] を選択した場合は、手順 1-4 に進みます。

[2. マニュアル設定]を選択した場合は、手順 1-6 に 進みます。



▲ ▼ ボタン、または数字ボタンで「目標刈り高さ」 を設定し、 ④ ボタンを押します。

刈り高さ設定	1/5
目標刈り高さ	
60(max)	
·))))40	40
20(min)	

完了

1/5



▲ ▼ ボタン、または数字ボタンで「現在の刈り高さ」を設定し、 ④ ボタンを押します。

取扱いのポイント

- 本機をご使用になる前に、草高さを 65mm 以下に しておくことをお勧めします。
- [1. オートハイト]を選択した場合は、1 週間に 5~20mm ずつ刈り高さが下がります。作業負荷 により、刈り高さが下がるペースは異なります。
- 作業量が多い場合は、刈り高さが 5mm 上がるこ とがあります。
- -1週間以上、本機の電源を切った場合、刈り高 さは 60mm にリセットされます。
- 次のような状態では、本機が正常に動作しない ことがあります。
 - ・刈刃が摩耗している。
 - ・刈刃ディスクなどの作業部に汚れや切り取っ た草が溜まっている。
 - ・作業タイマーが草刈りエリア全体を刈るのに 十分な時間設定されていない。
 - ・草刈りエリア上に枝や岩などの障害物がある。

▲ ▼ ボタンを押して刈刃の高さを選択します。

取扱いのポイント

- 現在の草丈から刈り取り量が5mm以内になる ように、刈り高さ設定することをお勧めします。

1-7

1-6

マ ボタンを押します。刈り高さの設定が完了しました。

かんたん設定のトップ画面が表示され、[1. 刈り高さ設 定]にチェックマークが入ります。

刈り高さ設定	1/5
現在の刈り高さ	
60(max)	
	60
40(min)	



かんたん設定 2	/5
√1.刈り高さ設定	
2.エリア設定 3.草刈りスタートポイント設定	
4. 草刈りスタートポイントテス 5. タイマー設定	F

3

はじめに

2. エリア設定

この設定を使用して、本機が稼働するエリアのレイアウト情報を設定できます。



[2. エリア設定]を選択し、 ジボタンを押します。 エリア設定画面が表示されます。

かんたん設定	2⁄5
 ✓1.刈り高さ設定 2.エリア設定 3.草刈りスタートポイン 4.草刈りスタートポイン 5.タイマー設定 	ト設定 トテスト



充電ステーションの設置パターンを選択し、 ④ボタンを押します。
「充電ステーションの設置条件」(血 12ページ)を参照して、どのパターンが実際の設置状況に適している



2-3 エリアワイヤーの長さおよびエリアの広さの値を入力 します。 かんたん設定にて自動設定される値は、エリアワイヤー の長さから自動算出されますので、エリアワイヤーの 長さは正確に入力してください。

エリア設定	2/5
エリアワイヤー	-の長さ
500 m	(50 - 1000 m)
エリアの広さ 2500 m ²	$(100 - 4000 \text{ m}^2)$
	OK

2-**仏** [OK] を選択し、 ビボタンを押します。

か確認してください。



 エリア設定
 2/5

 エリア内でせまい走行ラインはありますか?
 (1.0 - 3.0 m)

 はい
 いいえ



値が選択されていることを確認して ④ ボタンを押し、 数字ボタンで 1.0 ~ 3.0 mの値を入力します。



27



入力が終わったら、④ボタンを押します。[OK] が選択 されます。もう一度 ④ボタンを押します。 これでエリア設定が完了です。 かんたん設定のトップ画面が表示され、[2. エリア設定] にチェックマークが入ります。

3. 草刈りスタートポイント設定

この設定では、本機の稼働開始位置を設定できます。 草刈りスタートポイントの設定とタイマーの設定 を組み合わせると、効率よく草刈りエリアの草刈りができます。

3-1

[3. 草刈りスタートポイント設定]を選択し、④ボタンを押します。

草刈りスタートポイント設定画面が表示されます。





[はい]または[いいえ]を選択し、④ボタンを押します。

[はい]を選択した場合は、手順 3-3 に進みます。 [いいえ]を選択した場合は、草刈りスタートポイン トは追加されません。かんたん設定のトップ画面に戻 ります。

[いいえ]を選択した場合は、かんたん設定のトップ画 面で[3. 草刈りスタートポイント設定]および[4. 草 刈りスタートポイントテスト]にチェックマークが入 ります。

[いいえ]を選択すると、本機は常に充電ステーション から草刈りを開始します。



〇(時計回り)または 〇(反時計回り)を選択し、充電ステーションから草刈りスタートポイントまでの距離を入力し、各スタートポイントの稼働率をパーセントで入力します。

設定する草刈りスタートポイントで前述の手順を繰り 返します。

設定できる草刈りスタートポイントの数は、5カ所です。 草刈りエリア全体の大きさと各エリアの面積に基づき、 各スタートポイントの稼働率を入力します。

本機は草刈りを開始したスタートポイントの草刈りエ リア以外のエリアも作業します。スタートポイントは、 特定の草刈りエリアを設定するものではありません。 到達困難なエリアに、本機が到達することを目的とし ています。

3-4 [次へ]を選択し、④ボタンを押します。 草刈りスタートポイントの設定が完了しました。 かんたん設定のトップ画面が表示され、[3. 草刈りス タートポイント設定]にチェックマークが入ります。 設定を変更する場合は、本メニューを再度選択してく ださい。かんたん設定で設定を変更できます。 草刈りスタートポイントを 設定しますか? はい いいえ

3/5

草刈りスタートポイント設定

草刈り	スタートポイ	ン	ト設定	3/5
ポイン	トペンツ	(0	- 500	m)
1	\boxtimes / \Box	1	m	50%
2	\Box / \boxtimes	1	m	50%
3	\boxtimes / \Box	0	m	0%
4	\boxtimes / \Box	0	m	0%
5	\boxtimes / \Box	0	m	_0%
				次へ

4. 草刈りスタートポイントテスト

このテストでは、[3. 草刈りスタートポイント設定]で追加した草刈りスタートポイントを確認できます。

取扱いのポイント

- 各テストは、本機が充電ステーションにドッキングしている状態で行ってください。



4-2 草刈りスタートポイント番号を選択し、 ④ ボタンを押 します。 選択した草刈りスタートポイントの情報が表示されま す。

4-3 選択した草刈りスタートポイントの設定情報を確認します。

	• 12.2		
草刈りス	、タートポイ	イントテス	ト 4 ∕ 5
ポイント	· C/5		
1	$\boxtimes \square$	1 m	
2	\Box / \boxtimes	1 m	
3	\square / \square	0 m	
4	\square / \square	0 m	
5	\square / \square	0 m	
0ステ・	<u>ーションへ</u>	<u>もどるテス</u>	F OK
草刈りス	、タートポイ	イントテス	ト 4 ∕ 5

√3. 草刈りスタートポイント設定 4. 草刈りスタートポイントテスト

5 タイマー設定

ポイント1 時計回り 1 m 0 走行ライン

カバーを閉めてください





STOP ボタンを押します。 コントロールパネルカバーが開きます。 ディスプレイに「ステーションへもどるテスト」のメッ セージが表示されます。





本機のセットアップ



本機が充電ステーションへ戻るテストを行います。 [0 ステーションへ戻るテスト]を選択し、 ④ ボタンを 押します。

<u>草刈りスタ</u>	<u>ートポイントラ</u>	テスト	4/5
ポイント	C/9		
1	$\overline{\boxtimes}$ / $\overline{\Box}$	1m	
2	\Box / \boxtimes	1m	
3	\Box / \Box	m	
4	\Box / \Box	m	
5		m	
0 ステー	<u>・ションへもと</u>	<u> ざるテスト</u>	OK



[時計回り]または[反時計回り]を選択し、④ ボタ ンを押します。





選択した回転方向を確認します。



4-10 コントロールパネルカバーを閉じます。 本機は充電ステーションに戻ります。





本機が充電ステーションにドッキング後、STOP ボタン を押します。 コントロールパネルカバーが開きます。 ディスプレイに「テスト終了」と表示されます。



4-12 [次へ]を選択し、④ボタンを押します。 テスト開始点の設定が完了します。 かんたん設定のトップ画面が表示され、「4. 草刈りス タートポイントのテスト」にチェックマークが入りま す。



5.タイマー設定

この設定では、本機が稼働する作業日と作業時間を設定できます。

[5. タイマー設定]を選択し、 ④ボタンを押します。
 かんたん設定 5/5
 ✓ 1. 刈り高さ設定
 ✓ 2. エリア設定
 ✓ 3. 草刈りスタートポイント設定
 ✓ 4. 草刈りスタートポイントテスト
 5. タイマー設定

タイマー設定

1. オート設定

2. マニュアル設定

おすすめ



5-1

[1. オート設定]または [2. マニュアル設定]を選択 し、 ④ ボタンを押します。

メニュー名	説明
[1. オート設定]	エリアワイヤーの長さおよびエ リアの広さを参照し、最低限必 要な1週間の稼働日数を自動で 計算します。
[2. マニュアル設 定]	本機が稼働する作業日と作業時 間を手動で設定します。草刈り エリアの状態に応じて適切な設 定ができます。

オート設定]を選択した場合は、手順 5-3 に進みます。
 マニュアル設定]を選択した場合は、手順 5-4 に

進みます。 タイマーの設定の詳細は、「4.メニューの設定」(**m** 36ページ)を参照してください。

本機が自動運転する時間帯を選択します。選択後、[OK]

を選択し、
④ボタンを押します。

[夜]:主に夜間に稼働します。

[昼]:主に午前または午後に稼働します。





5-4

5-3

<u>タイマー設</u> 7日以上、	定 設定してく:	ださい	5⁄5
□ 全て	⊠月	⊠火	
🖂 水	⊠ 木	⊠ 金	
$\bowtie \pm$			OK

3 はじめに

5⁄5

94時間/週

5-5 手順5-2で[1.オート設定]を選択した場合は、エリアワイヤーの長さおよび草刈りエリアの広さを参照して自動設定された曜日を確認します。 タイマーを変更したい場合は、曜日を選択し、④ボタンを押して、本機のタイマーを変更します。 手順5-2で[2.マニュアル設定]を選択した場合は、曜日を選択し、④ボタンを押して、本機のタイマーを変更します。

OK	0	6	12	18	24
月					
火					
水					
木					
金					
±					
日					

タイ	マー設定 5/5
月	曜日
1	スタート エンド 9:00 - 12:00
2	スタート エンド 14:00 - 18:00
	他の日にコピーする

5-6 [1] に開始時間と終了時間を24時間形式で入力します。 1日を2回に分けて稼働する場合は、[2] にも開始時間 と終了時間を24時間形式で入力します。

[他の日にコピーする]を選択して ④ボタンを押すと、別の曜日に設定をコピーできます。この操作の詳細は、 [4. メニューの設定」(m 36ページ)を参照してくだ さい。

5-7

⑤ ボタンを押して前の画面に戻ります。

5-8

[OK] を選択し、 ④ ボタンを押します。

5-9

必要に応じて、各曜日で使用する草刈りスタートポイントを変更できます。 ④ ボタンを押すと、草刈りスタートポイントを選択できます。

- タイマー1 タイマー2 OK 1 2 月 1 2 1 2 火 水 1 2 1 2 1 2 1 2 木 12 1 2 金 ± 1 2 1 2 1 2 1 2 日 草刈りスタートポイント設定 月曜日 3 2 5 4 1 \boxtimes \bowtie 2 2 3 4 5 1 ΟK
- [3. 草刈りスタートポイント設定]で設定した項目の チェックボックスが表示されます。
 完了したら、[OK]を選択して ④ボタンを押します。手順5-9の画面に戻ります。
- 5-**1**0^[0K]を選択し、^④ボタンを押します。
- 5-1-

1週間の設定作業時間と推奨作業時間を確認します。 [0K] または[もどる]を選択し、④ボタンを押します。

タイマー設定	5/5
設定したタイマー	30時間/调
おすすめ	10 中国 / 国
設定を完了しますか? もどる	IZ时间/ 迥 OK



5-13 [完了]を選択し、 ④ボタンを押します。 かんたん設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

 かんたん設定
 5∕5

 ✓ 1. 刈り高さ設定
 ✓ 2. エリア設定

 ✓ 2. エリア設定
 ✓ 3. 草刈りスタートポイント設定

 ✓ 4. 草刈りスタートポイントテスト
 ✓ 5. タイマー設定

 生ットアップを完了しました
 完了

 1. かんたん設定
 2. くわしい設定

 3. セットアップをやりなおす

3 はじめに

完了

■ くわしい設定による設定

くわしい設定では、以下のように草刈り作業の設定を行います。

メニュー名	設定
[1. 走行設定]	- 草刈りパターン - ワイヤーはみ出し設定 - ふち刈り - らせん刈り
[2. スピード設定]	- 走行スピード - タイマー

1. 走行設定



[1. 走行設定] または [2. スピード設定] を選択し、
④ ボタンを押します。
[1. 走行設定] を選択した場合は、手順 1-2 に進みます。
[2. スピード設定] を選択した場合は、手順 2-1 に進みます。

 りしい設定	
<u>走行設定</u> スピード設定	



スタート地点を選択し、 ④ ボタンを押します。 [OK] を選択した場合は、手順 1-4 に進みます。

<u>走行設定</u> 草刈りパターン	,	
1. ポイント1	:ランダム	
2. ポイント2 3. ポイント3 4. ポイント4 5. ポイント5	: ランダム : ランダム : ランダム : ランダム	



草刈りパターンを[ランダム]「ジグザグ」「ミックス」 から選択し、 ④ ボタンを押します。





20 ~ 45cm の範囲で入力します。 [0K] を選択し、⁽²⁾ ボタンを押します。









[走行スピード] : ▲ ボタンまたは▼ ボタンを使用し て、本機の走行スピードレベルを設定します。 ④ ボタンを押します。



[タイマー]:本機の開始時間と終了時間を、数字ボタ ンを使用して 24 時間形式で設定します。 ④ ボタンを押します。



≤ ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

_スピード設定
走行スピード ゆっくり _{━━} ━■ ふつう
タイマー 19:00 - 8:00
4 メニューの設定

コントロールパネルの各メニューは、本機の稼働方法を設定するために使用します。各 メニューの設定は、Mii-monitor でも行うことができます。また、保存した設定を復元 することもできます。

メニューの概要

設定は、設置を担当した販売店に変更を依頼することをお勧めします。

● メニュー画面

ホーム画面で [メニュー]を選択して ④ボタンを押すと、次のメニュー画面が表示されます。



メニューは、以下のサブメニューで構成されています。詳細は次ページの「メニューの全体図」を参照し てください。

メニュー名	使用目的	参照ページ
[1. タイマー設定]	作業日と作業時間を設定し、草刈りスタートポイン トを選択する。	(m 38 ページ)
[2. モード設定]	本機の稼働を設定する。	(m 42 ページ)
[3. テスト]	本機の設定状況をテストする。	(m 56 ページ)
[4. 動作記録]	稼働状況およびエラーの記録を表示する。	(m 59 ページ)
[5. システム設定]	システム関連の設定を行う。	(m 62 ページ)
[6. かんたん設定]	かんたん設定の画面指示に従い設定する。	(m 24 ページ)

● メニューの全体図





■ 草刈りスタートポイント設定

草刈りスタートポイントは、曜日ごとに設定ができます。 たとえば、次の5カ所の草刈りスタートポイントを設定する場合は、せまい 走行ラインを通って他のエリアに本機を移動させ、効率よく草刈りができる ようにします。





各曜日に草刈りスタートポイントを設定することで、次のように本機を効率的に稼働させて草を刈り取る ことができます。



▲ ホーム画面 → [1.タイマー設定] → [2. 草刈りスタートポイント設定]

特定の曜日に特定の草刈りスタートポイントから草 刈りを開始する場合に設定します。 曜日を選択し、④ボタンを押します。

- 2 スタート地点を選択し、 ^④ ボタンを押して ボックスにチェックを入れます。[OK] を選 択し、 ^④ ボタンを押します。
 - 草刈りスタートポイントの詳細を設定するに は、かんたん設定のトップ画面で、[3. 草刈 りスタートポイント設定]のチェックマー クが入っていることを確認します。



3

⑤ ボタンを押すと前の画面に戻ります。



メニューの設定



走行スピードを下げると、設定時間内の刈り取り距離が短くなり、刈り残しが多くなる場合がありま す。その場合は、タイマーの終了時間を延長してください。 エリアワイヤーから

定](m 45 ページ)

を設定します。

ことができます。





エリアワイヤーから方向転換する角度の設定

エリアワイヤーから離れるときの方向転換の角度を設定 します。

♀[1. 草刈りスタートポイント設定]による角度設定(m 44 ページ)

-本機が[1.草刈りスタートポイント設定]で設定した角 度で指定位置まで移動するために、動き出す時の角度 を設定します。



草刈りスタートポイントまでの距離の設定 エリアワイヤーに沿った、充電ステーションから 草刈りスタートポイントまでの距離を設定します。 ♀ [1. 草刈りスタートポイント設定]による距離設定(m 44 ページ) -本機は、設定された草刈りスタートポイントま で草刈りをせずに移動します。

充電ステーションから ポイント 草刈りを開始する方向 はみだす距離の設定 の設定 本機がエリアワイヤーを 本機が設定された草刈 越えることができる距離 りスタートポイントに 移動するときに、エリ ポイント 2 ♀ [3. ワイヤーはみ出し設 アワイヤーに沿って移 動する方向(時計回り、 --Q-4, ワイヤーはみ出し設定は - - -または反時計回り)を 20cm に設定することを 設定します。 -ポイント 3 お勧めします。本機はス 9.[1. 草刈りスタートポ ムーズに方向を変え、エ イント設定]の〇(時 リアワイヤーから離れる 計回り) または ら(反 時計回り)(m 44 ポイント 5 ページ)

せまい走行ラインを通って他のエリアに移動するときの設定

本機は、次の設定によりせまい走行ラインを通って他のエリ アに移動することができます。

- くわしい設定で走行ラインを最小値(「0])に設定します。 本機はエリアワイヤーの上を移動します。これは、せまい 走行ラインを5つ以上設定する場合に有効です。
- 充電ステーションからのせまい走行ラインの距離の値を設 定します。

本機にせまい走行ラインがどこにあるのか認識させるた め、充電ステーションからせまい走行ラインまでのエリア ワイヤーに沿った距離を入力します。

Q [1. 草刈りスタートポイント設定] による幅の設定 (m 44 ページ) Q [6. せまい走行ラインの設定] (m 48 ページ)

[6. せまい走行ラインの設定]の設定は、スタート地点に向か う場合の設定です。充電ステーションに戻る場合の設定は、ス テーションへもどる設定で設定する必要があります。 詳細は、「ステーションへもどる設定」(m 52ページ)を 参照してください。

各エリアでの稼働率の設定

エリアの稼働率を設定すると、特定の草刈りス タートポイントから頻繁に草を刈る場所を指定 できます。

例えば、「ポイント1」の割合を30%に設定すると、 本機は、「ポイント1」から10回中3回、他のス タートポイントから 10 回中 7 回刈り始めること になります。

Q [1. 草刈りスタートポイント設定] による割合の設 定(四 44 ページ)

設定できる草刈りスタートポイントの数は、5カ 所です。

「オートモード] で本機を稼働するには、「オートモードでの稼働」(m 73ページ)を参照してください。

本機が草刈りスタートポイントに移動する場合のエリアワイヤーからの距離

本機は、指定された設定値に基づき、エリアワイヤーから距離をとってスタートポイントまで移動します。





設定値が高すぎる場合 設定値が高すぎると、本機はせまい走行 ライン(エリアワイヤーの間隔が狭いエ リア)を通過しない場合があります。

走行ライン設定値とエリアワイヤーとの間隔

設定値	走行幅
0	10 cm
1	25 cm
2	30 cm
3	35 cm
4	40 cm
5	50 cm
6	60 cm
7	70 cm
8	80 cm
9	90 cm
10	100 cm
11	110 cm
12	120 cm
13	130 cm
14	140 cm
15	150 cm

走行幅:エリアワイヤーから本機の中心線



信号強度はエリアワイヤーの長さによって変化します。エリ アワイヤーが長いほど弱く、短いほど強くなります。 同じ経路を通って移動しないように値を大きくすると、草刈 りエリアの轍を減らすことができます。

本機がエリアワイヤーから離れる角度

本機は、エリアワイヤーに沿ってこの位置まで移動すると、エリアワイヤーから離れ草刈りを開始します。 本機が草刈りを開始するときに、エリアワイヤーから離れる角度(範囲)を、次のように設定することが できます(初期値は10°~170°)。



本機がエリアワイヤーに沿って移動する距離をできるだけ短くし、目標とする草刈りエリアに向かうようにエリアワイヤーから離れる角度を設定してください。

● 草刈りスタートポイント設定

| 🔜、ホーム画面 ⇒ [2. モード設定] ⇒ [1. オートモード] ⇒ [1. 草刈りスタートポイント設定] → [1. ポイント 1]~[5. ポイント 5] 〇(時計回り)または ら(反時計回り)を 選択し、充電ステーションから草刈りスター 本機は、エリアワイヤーに沿って指定した位置まで トポイントまでの距離を入力し、本機の稼働 移動すると、エリアワイヤーから離れ草刈りを開始 率をパーセントで入力します。 します。到達が難しいエリアにも本機を移動させる ことができます。 [次へ]を選択し、 ④ ボタンを押します。 2 スタートポイントまでの距離は、必要以上に大きく 走行ラインの設定と角度を入力し、 🦓 ボタ しないでください。大きくすると草刈り時間が長く 3 ンを押します。 なります。 [テスト]を選択すると、草刈りを開始する 前に各草刈りスタートポイントの設定を確認 することができます。詳細は、「草刈りスター トポイントテスト」(m 57ページ)を参照 してください。 ⑤ボタンを押して前の画面に戻ります。 本機が草刈りスタートポイント-充電ステーションから草刈りを に移動するとき、エリアワイ 開始する位置までの距離を設定 ヤーに沿って移動する方向(C します。 草刈りスタードポイント設定 時計回り、または 5反時計回 ポイント(ペン 5 (0-**▼**500m) り)を設定します。 40% 1 \boxtimes / 0m) 特定の草刈りスタートポイント 20% 2 \boxtimes / 0m から頻繁に草を刈る場合、エリ 10% 3 \Box / \boxtimes 0m アの稼働率を設定します。 \boxtimes / \Box 10% 4 0m すべての割合の合計が100%に 5 20% 0m なるように設定します。 次へ エリアワイヤーに沿って本機が 本機がエリアワイヤーから離れ 移動するときの、本機とエリア るときの方向転換の最小角度と ワイヤー間の最小間隔と最大間 最大角度を設定します。 <u>▶ポイント設定</u> 草刈りスター 隔を設定します。 角度 ポイント を行ライン 1 3-10 10 - 1702 3 - 1 010 - 1703 3-10 10 - 1704 3 - 1 010 - 1705 3 - 1 010 - 170テスト 0 - 15)10'-170'



次の3通りの草刈りパターンから選択できます。



[ジグザグ] [ジグザグ]設定の場合、本機はエリア ワイヤーを検出すると小さい角度で方 向転換します。このパターンは、狭い エリアで作業するときに使用します。



[ランダム] [ランダム]

[ランダム]設定の場合、本機はエリアワイ ヤーを検出すると大きい角度で方向転換しま す。このパターンは、広い草地での草刈りに 最も効果的です。通常の稼働では、この設定 を使用します。

> [ミックス] [ミックス]設定の場合、本機は、[ランダム]パター ンと[ジグザグ]パターンを一定の間隔で交互に繰 り返します。



メ=ユー画画 ホーム画面 ⇒ [2. モード設定] ⇒ [1. オートモード] ⇒ [3. ワイヤーはみ出し設定]

本機は、エリアワイヤーを検出すると、エリアワイ ヤーをわずかに越えた位置まで草を刈り取ります。 エリアワイヤーを越える距離を設定できます。 ワイヤーはみ出し:エリアワイヤーから本機先端 までの距離。



20 ~ 45cm の範囲で値を入力します。

❷ ボタンを押します。

ホーム画面 → [2. モード設定] → [1. オートモード] → [4. ふち刈り]

この機能を使用すると、エリアワイヤーに沿って刈り残した部分を刈り取ることができます。



-ふち刈り設定を有効にすると、 本機はエリアワイヤーに沿って 草刈りエリアの周りを進み、通 常の草刈りを開始する前に、草 刈りエリアの際を刈り取りま す。

この機能をオンに設定すると、指定された日にタ イマーが作動し、本機はエリアワイヤーに沿って 草を刈り取ります。

エリアワイヤーに沿って草を刈り取る曜日(複数 設定も可)を設定することもできます(1週間に2 日以内)。

[ON]	または	[0FF]	を選択し、	<i>�</i> ボタ	ンを押
しま	す。				

[ON]を選択した場合は、手順2に進みます。 エリアワイヤーに沿った刈り残し部分を刈り取 ります。

[0FF]を選択すると、前の画面に戻ります。 [0FF]にすることで、バッテリーの消耗を抑え て本機を稼働させることができます。





に進みます。

草刈方向を「時計回り」「反時計回り」「ミックス」から選択します。
 [OK]を選択し、④ボタンを押します。
 [時計回り]:時計回りに進みます。
 [反時計回り]:反時計回りに進みます。
 [ミックス]:時計回りと反時計回りの、交互



3

ふち刈り機能で本機を稼働させる曜日を選択 し、 ④ ボタンを押します。 作業日は週2日まで選択できます。

ふち刈り	11 / 26	(土)	11:22
設定する日 図月		□±	
□火□水			
			OK

[完了]を選択し、 ④ボタンを押します。

▲ ホーム画面 → [2. モード設定] → [1. オートモード] → [5. らせん刈り]

この機能を使用すると、刈り残された部分や成長が速いエリアの草を集中的に刈り取る ことができます。



-本機は、草が密集している部分 を検出すると、らせん状に刈り 取ります。

この機能を使用すると、通常の稼働時に草が密集 しているエリアを集中的に刈り取ることができま す。 [ON] または [OFF] を選択し、 ④ ボタンを押し ます。 [OFF] にすることで、バッテリーの消耗を抑え て本機を稼働させることができます。



■、ホーム画面 → [2. モード設定] → [1. オートモード] → [6. せまい走行ラインの設定]

草刈りエリアにせまい走行ラインがある場合、本機がその部分を通過し草刈りスタート ポイントに移動できるように設定します。



せまい走行ラインの設定

 \boxtimes

/

 \boxtimes / \Box

 \boxtimes / \Box

 \boxtimes / \Box

2

З

4

スタ

10

0

2

0 -

0 —

エント

(0-500m)

<u>20m</u>

0m

0m

0m

(A): 充電ステーションと せまい走行ラインの 始点 (スタート) ま での距離

(B): 充電ステーションとせ まい走行ラインの終点 (エンド) までの距離

本機がせまい走行ラインを通過できるように、充電 ステーションからせまい走行ラインまでの距離を設 定します。

充電ステーションからせまい走行ラインの始点(ス タート)までの距離、および充電ステーションから せまい走行ラインの終点(エンド)までの距離を指 定してください。

この機能は草刈りスタートポイントに移動するとき の設定です。充電ステーションに戻るときの設定は、 ステーションへもどる設定で設定します。詳細は、「ス テーションへもどる設定」(の 52ページ)を参照 してください。

1~4の中から設定に使用する番号を選択し、

「〇時計回り」または「〇反時計回り」を選 択し、��ボタンを押します。 充電ステーションから、せまい走行ラインの

始点(スタート)までの距離と終点(エンド) までの距離を入力し、 ④ボタンを押します。

⑤ ボタンを押して前の画面に戻ります。

■マニュアルモード

この機能を使用すると、タイマー機能なしで刈り取りの設定ができます。



[マニュアルモード]で本機を稼働するには、「マニュアルモードでの本機の稼働」(**m** 95 ページ)を参照してください。

● 草刈りパターン

次の3通りの草刈りパターンから選択できます。



り返します。

ワイヤーはみ出し設定

本機がエリアワイヤーを検出すると、エリアワイヤーをわずかに越えて、草刈りエリアの外縁部を刈り取ることができます。



ふち刈り

この機能を使用すると、エリアワイヤーに沿って刈り残した部分を刈り取ることができます。



- ふち刈り設定を有効にすると、 本機はエリアワイヤーに沿って 草刈りエリアの周りを進み、通 常の草刈りを開始する前に、草 刈りエリアの際を刈り取りま す。

• らせん刈り

この機能を使用すると、刈り残された部分や成長が速いエリアの草を集中的に刈り取ることができます。

4

6

8

9



本機は、草が密集している部分 を検出すると、らせん状に刈り 取ります。



草刈り中の本機の移動方法を調整できます。 本機をマニュアルモードで使用する場合は、 (20) ボタ ンを押してモードを切り替えます。詳細は、「6 草刈 り」(m 70ページ)を参照してください。 草刈りパターンの設定では、[ミックス]設定も使 用できます。この設定の場合、本機は、ランダムパター ンとジグザグパターンを一定の間隔で交互に繰り返 します。

	11 / 26	(土)	11:26
マニュアルヨ	Eード		
1. 草刈りパ	ターン		
2. ワイヤー	はみ出し診	定	
3. ふち刈り			
4. らせん刈	り		

- [草刈りパターン]を選択し、 ④ ボタンを 押します。
- 2 草刈りパターンを [ランダム]、[ジグザグ] または [ミックス]から選択し、 ④ボタン を押します。
- 3 [ワイヤーはみ出し設定]を選択し、ワイ ヤーが重なる部分を20~45の範囲の値で入 カします。次に ④ ボタンを押します。
 - [ふち刈り]を選択し、④ ボタンを押します。
- 5 [ON] または [OFF] を選択し、④ボタンを 押します。 [ON] を選択した場合は、手順6に進みます。
 - [〇時計回り] または[り反時計回り] を

[OFF]を選択した場合は、手順8に進みます。

- 選択し、 ④ ボタンを押します。
 - [OK] を選択し、 ④ ボタンを押します。
- [ON] または [OFF] を選択し、 ④ ボタンを 押します。



メニュー画面 | 🔜、ホーム画面 ⇒ [2. モード設定] ⇒ [3. エリア設定] ⇒ [1. ステーションの向き]

充電ステーションを基点とした本機の移動方向を設 定することができます。 設定する前に、販売店による充電ステーションの設

■ エリア設定

置とエリアワイヤーの敷設が完了していることを確 認してください。

エリアワイヤーと充電ステーションの端子の接続に ついての詳細は、「エリアワイヤーの敷設と充電ス テーションへの接続」(m 21ページ)を参照して ください。

セットパターンを選択します。 設置方法は4種類あります。



● ボタンを押します。

メニュー画面 | 🔜、ホーム画面 ⇒ [2.モード設定] ⇒ [3.エリア設定] ⇒ [2. エリアワイヤーの長さ]

本機を稼働する草刈りエリアの情報を設定できます。 設定する前に、充電ステーションの設置とエリアワ イヤーの敷設が完了していることを確認してくださ い。

この取扱説明書巻末の「設置と初期設定の記録」(の 104ページ)に記入済みの場合は、その内容を参照 して設定してください。

エリアワイヤーの長さと草刈りエリアの面積 を入力します。

<u>エリア設定</u> エリアワイヤー(<mark>500</mark> m	の長さ (50 — 1000m)
エリアの広さ 2500m²	(100 – 4000m²)

2

⑤ ボタンを押して前の画面に戻ります。

■ ステーションへもどる設定



▲=ユー画画 ホーム画面 → [2. モード設定] → [4. ステーションへもどる設定] → [1. 走行ライン]

エリアワイヤーに沿って本機が充電ステーションに 戻ってくるときの、本機とエリアワイヤーとの間の 間隔(隙間)の最小値と最大値を設定することがで きます。

この間隔を設定することで、本機が異なる往復経路 を通ることになるので、轍の発生を防ぐことができ ます。

充電ステーションに戻る経路中に狭い通路がある場 合、または充電ステーションが狭い通路に設置され ている場合は、下の表を参照して値を設定してくだ さい(表の値は、かんたん設定で狭い通路を設定し たときに自動的に設定される推奨値です)。

また、ステーションへもどるテストを行ってから、 本機が充電ステーションに戻るときの設定値を修正 することもできます。

本機が充電ステーションに戻るときの推奨走行幅

設定	官値	半 行柜
Min	Max	JE1」「個
1	2	1.0 m - 1.2 m
1	2	1.3 m - 1.5 m
1	3	1.6 m - 1.8 m
3	5	1.9 m - 2.1 m
3	6	2.2 m - 2.4 m
3	7	2.5 m - 2.7 m
3	8	2.8 m - 3.0 m
3	10	設定なし

充電ステーションが草刈りエリアの隅に設置され ている場合は、設定値の Max 値を 10 以下に設定し てください。

ただし、本機が充電ステーションに戻れるときは、 ステーションへもどるテストを行った後、10より も高い値に設定しても構いません。

草刈りエリア隅での設置例

設定値が不適切な場合、 充電ステーションを検 知できず、本機が通り 過ぎてしまいます。



設定値は、0~15 までの値を入力することができます。

走行ライン設定値とエリアワイヤーとの間隔

設定値	走行幅
0	10 cm
1	25 cm
2	30 cm
3	35 cm
4	40 cm
5	50 cm
6	60 cm
7	70 cm
8	80 cm
9	90 cm
10	100 cm
11	110 cm
12	120 cm
13	130 cm
14	140 cm
15	150 cm

- 信号強度はエリアワイヤーの長さによって変化します。エリアワイヤーが長いほど弱く、短いほど強くなります。
- 同じ経路を通って移動しないように値を大きくすると、草刈りエリアの轍を減らすことができます。
- この表の数値は、本機を直線コースで充電ス テーションに戻るときの参考値です。
- 実際の状況により数値が異なる場合がありま す。

走行ラインはできるだけ幅を広く確保することに より、草刈りエリアに素早く移動することができ ます。

[Min] と [Max]	に 0~15	の値を	入力します
土仁二八、	11 / 26	(±)	11:30
			(0-15)
Min 0 1	_	Max	10
	• • • • • •		· · · · · · · · · · · ·
	·····		·.·.·

🕑 ボタンを押します。

本機が充電ステーションに戻るバッテリー残量を設 定できます。

長いエリアワイヤーを敷設している場合は、この値 を大きく設定する必要があります。 [オート]を選択、またはバッテリーの残量 率を入力します。 バッテリーの残量は10~50%の範囲で指定 します。



● ボタンを押します。

×=--画 ホーム画面 ⇒ [2. モード設定] ⇒ [4. ステーションへもどる設定] ⇒ [0. ステーションへもどるテスト]

2

本機が設定どおりに充電ステーションに戻ることを テストします。

取扱いのポイント

このテストは、本機が充電ステーションにドッキングしていないときに行ってください。

ステーションへもどるテストは、複数の経路で行ってください。

[時計回り]または [反時計回り] を選択し ます。





3

4

 ・ ボタンを押します。
 選択した本機の回転方向を確認します。

- **コントロールパネルカバーを閉めます。** 本機は充電ステーションに戻ります。
- 本機が充電ステーションにドッキングしたと きに、STOP ボタンを押します。 コントロールパネルカバーが開きます。 ディスプレイに「テスト完了」のメッセージ が表示されます。





- [リセット]を選択して @ ボタンを押すと、 刈刃ディスクが設定した刈り高さに移動しま す。これにより刈り高さを確認することがで きます
 - 刈刃ディスクが移動中、ラッチ音が鳴るこ とがありますが、これは正常です。



刈り高 1 オ-	11 / 26 さ設定	(±)	11:37
2. 국	ニュアル設定		
刈り高	5さ 60 (20-	-60)	

メニュー画面 | ■、ホーム画面 → [2. モード設定] → [5. 刈り高さ設定] → [2. マニュアル設定] ▲ ▼ ボタンで刈り高さを設定し、 ④ ボタ ンを押します。 目標刈り高さを設定することができます。 [リセット]を選択して 🕑 ボタンを押すと、 |取扱いのポイント| 2 刈刃ディスクが設定した刈り高さに移動しま - 現在の草丈から 5mm 刈る設定にすることをお勧め す。これにより刈り高さを確認することがで します。 きます。 - 本機をご使用になる前に、草丈を 65mm 以下にして - 刈刃ディスクが移動中、ラッチ音が鳴るこ おくことをお勧めします。 とがありますが、これは正常です。 ⑤ ボタンを押して前の画面に戻ります。 11 / 26 (\pm) 11:37 刈り高さ設定 1. オートハイト 2. マニュアル設定

> <u>刈り高さ</u> 60(20-60)

4 メニューの設定

システムの点検

■ エリア信号チェック

エリアワイヤーの信号が本機に正しく到達しているか、また信号の強度を確認することができます。



メニュー画画 ホーム画面 ➡ [3. テスト] ➡ [1. エリア信号チェック]

信号レベルの表示	信号強度
レベル 0	エリア信号なし
レベル 1	弱
レベル 5	中
レベル 10	全 強

システムの点検



★=ユー画画 ホーム画面 ⇒ [3. テスト] ⇒ [2. [0. ステーションへもどるテスト]	草刈り	スタートポイントテスト] ➡
本機が充電ステーションに正しく戻ることをテスト できます	1	[時計回り]または[反時計回り]を選択し ます。
取扱いのポイント - このテストは、本機が充電ステーション// ドッキ	2	 ● ボタンを押します。 選択した本機の回転方向を確認します。
このアストは、本機が元電スアーションにトリィングしていない状態で行ってください。	3	コントロールパネルカバーを閉じます。 本機は充電ステーションに戻ります。
	4	本機が充電ステーションにドッキングしたと きに、STOP ボタンを押します。 コントロールパネルカバーが開きます。 ディスプレイに「テスト完了」のメッセージ が表示されます。 ステーションへもどる設定の詳細は、「ステー ションへもどる設定」(m 52 ページ)を参 照してください。





■ エラー記録

本機でエラーが発生した場合、エラー記録を表示できます。



▼=ュー画 「■■、ホーム画面 → [4.動作記録] → [2.エラー記録]

発生したエラーを確認することができます。 同じ日に同じエラーが何回も繰り返し発生した場合、 1回目のエラーが発生した時刻のみ保存されます。



 ・ボタンを押します。
 エラー情報が表示されます。
 エラーの詳細は、「7 故障のときは」(m
 78 ページ)を参照してください。

▲ボタンと▼ボタンを使用し、エラー記録



(⑤ボタンを押して前の画面に戻ります。







システム設定

メ=ユー画画 ホーム画面 → [5. システム設定] [キーパッド]	➡ [2.	ディスプレイ/サウンド] ➡
コントロールパネルのボタンを押したときのブザー 音の [ON] または [OFF] を設定できます。	1	▲ボタンと▼ボタンを使用し、[ON] または [OFF] を選択します。
	2	④ ボタンを押して前の画面に戻ります。
日付と時刻 本機の日付と時刻を設定できます。		
→=→-画画 ホーム画面 → [5. システム設定]	➡ [3.	日付設定]
本機の日付と時刻を設定します。タイマーは、この 日付と時刻に基づき作動します。	1	数字ボタンを使用し、 { 年(西暦)} / { 月 }/ { 日 } の形式で日付を入力して、24 時間表示 で時刻を入力します。
	0	④ ボタンを押します。
	2	
	3	⑤ ボタンを押して前の画面に戻ります。
	3	⑤ ボタンを押して前の画面に戻ります。

■ セキュリティ

セキュリティ設定では、指定された人を除き本機を操作できないようにする ことができます。 セキュリティ設定では、パスワードを入力する必要があります。パスワード

を忘れた場合は、取扱説明書巻末の「設置と初期設定の記録」(m 104 ページ) に記入されているパスワードを入力してください。ロックが解除されない場 合は、販売店に連絡してください。





ブザーの [ON] または [OFF] を設定します。[OFF] に設定すると、刈刃が回転を開始する前のブザーを 除きすべてのブザーが鳴らなくなります。 [OFF] に設定すると、3回パスワードを誤って入力し たときに作動するセキュリティブザーも鳴らなくな ります。 ▲ ●ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択します。

④ボタンを押して前の画面に戻ります。

×=ュー画 ホーム画面 → [5. システム設定] → [4. セキュリティ] → [2. パスワードの設定]

コントロールパネルの各メニューのロックを解除す るパスワードを変更できます。本機の盗難、不正な アクセスなどを防止するために、パスワードを必ず 設定してください。 数字ボタンを使用してパスワードを入力しま す。

 ・・ ボタンを押します。
 「OK」のメッセージが表示されます。
 ・

④ボタンを押して前の画面に戻ります。

[1] ホーム画面 → [5. システム設定] → [4. セキュリティ] → [3. オプション電源]

▲ ▼ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択します。

■リセット

すべての設定を、出荷時の設定にリセットすることができます。



______ ホーム画面 ➡ [5. システム設定] ➡ [5. リセット] ➡ [1. 設定のリセット]

すべての設定を、出荷時の設定に戻す際に行います。 リセットを行うと、設置時に設定した本機の初期設 定のみリセットし、本機の記録(アワーメーターお よびエラー記録)はリセットされません。 リセットを行う前に、販売店に連絡することをお勧 めします。 パスワードを入力し、 ジボタンを押します。

[はい]を選択します。

1

2

3

⑦ボタンを押します。
 「OK」のメッセージが表示され、電源が切れます。

W.

トルプ

モデル名、フレームのシリアル番号、ソフトウェアのバージョンなど、本機の情報を確認できます。







5 Mii-monitorの準備

Mii-monitorについて

Mii-monitor はスマートフォンなどで使用する、HRM3000 用のアプリケー ションで、セルラー回線 /Bluetooth[®]で通信します。 画面や手順の操作方法は一例です。お使いのスマートフォンの機種によっ て異なる場合があります。

■Mii-monitorの機能

- ・本機のコントロールパネルで行う設定をアプリケーション上で行う ことができます。
- ・本機のリモコン操作が可能です。(Bluetooth[®]接続)
- ・ホンダサーバーへの設定のバックアップとリセットが可能です。
- ・エラーが発生した場合、販売店にエラー記録の送信が可能です。





■ Mii-monitorについて詳しくはこちら

Mii-monitorの操作方法や対応しているスマートフォン / タブレット機種については、「Mii-monitor 操作 ガイド (オンラインマニュアル)」を、ご覧ください。

こちらのアドレスにアクセスして、ご覧ください。 https://cf.hondappsv.com/files/OP/OP000275JPN/Miimonitor User Guide_Japan.pdf





本機とのペアリング(Bluetooth®接続)

- ・Mii-monitor で本機を操作するためには、スマートフォンとのペアリングが必要です。
- ・ペアリングを行うには、本機の「初期設定」(m 23ページ)を完了させる必要があります。
- ・Bluetooth[®]は近距離通信用の技術です。操作可能距離は 3m 以内です。
- ・1 台のロボット草刈機に複数のユーザー ID 接続することはできません。複数のスマートフォンをロボット草刈機に接続する場合、すべてのスマートフォンで1つのユーザー ID を使用する必要があります。
 - コントロールパネルの①(オン)ボタンを押します。





スマートフォンで、Bluetooth®を起動させます。





しばらくすると、Bluetooth[®] 接続機器の検索結果が表示されます。 接続(ペアリング)する本機のシリアル番号をタップします(m9ページ)。



本機のシリアル番号が表示されない場合は、本機またはスマートフォンの Bluetooth[®]が停止している可能 性があります。 本機の電源をオフにし、スマートフォンの Bluetooth[®]をオフにして再起動の上、再度ペアリング手順を行っ てください。

機器接続後のディスプレイ表示

STOP ボタンを押したとき、接続できるスマートフォンが近くにある場合、以下のような画面が表示されます。





・接続可能なデバイスが近くに ある場合に表示されます。





草刈りエリアの準備

本機を稼働させる前に、草刈りエリアに障害物 などがないことを確認してください。 障害物などを取り除く際は、本機をオフにして ください。

⚠警告

 - 草刈りエリアに穴がある場合は、穴を埋め草 刈りエリアが平らになるようにしてくださ い。草刈りエリアの穴は定期的に点検してく ださい。



硬い茎を持つ草やコシが強い草、根本が株のように広がり密な草は刈取れない可能性があるため、事前に 除去するか短くしてから設置してください。

また、長い草や蔓は回転部分に巻付いてしまう可能性があるため、設置前に同様の準備が必要です。(設置前の処理が必要な草種の例:ギシギシ、ススキ、ハヤルガなど)

設置前の草丈の目安:65mm以下にしておくことをお勧めします。

電源への接続

充電ステーションを電源に接続する手順は、次のとおりです。 充電ステーションの電源を切断する場合は、接続手順と逆の手順で行ってください。 AC アダプターの移動や家庭用電源の変更についての詳細は、販売店にお問い合わせください。

取扱いのポイント

- 電源プラグは、定格感度電流 30mA の漏電ブレーカーを備えた家庭用電源コンセントに接続してください。

コネクターカバーを充電ステーションから取り外します。





AC アダプターの電源コードの長さが足りない場合は、延長コードを接続します。

電源コードのコネクターを、充電ステーションの内部コネクターに接続 します。

取扱いのポイント

- コネクターを外すときは、必ずクリップを持ち上げながらコネ クターを外してください。
- 延長コードを使用しても本機側コードの長さが足りない場合は、 電源プラグ(家庭用電源側)を延長してください。







4

コネクターカバーを充電ステーションに取り付けます。

⚠警告

エリアワイヤー固定用のワイヤーペグで電源コードを固定しないでください。電源コードが破損するおそれがあります。



電源コンセントに AC アダプターのプラグを接続します。

本機の点検

本機を稼働させる前に、本機が正常に充電ステーションにドッキングされていることを LED で確認してください。



充電プラグの上にあるLEDの状態が、次のように変化します。 問題や故障の発生およびその可能性がある場合は、販売店 に連絡してください。

色	説明
緑色	充電ステーションの信号設定は正常です。
緑色 (点滅)	エリアワイヤーが長すぎます。
橙色	本機は充電ステーションに正しくドッキ ングされています。
橙色 (点滅)	エリアワイヤーが外れたり切断されるな ど、エリア信号に問題が発生しています。
赤色 (点滅)	充電ステーションの配線が断線したり、切断 されたりするなど、充電ステーション信号に 問題が発生しました。
赤色	充電ステーションが故障しています。コネ クターを確認してください (m 88 ペー ジ)。
オフ	電源コードの接続を確認してください。 充電ステーションに電源コードが正しく接 続されている場合は、電源に問題が発生し ている可能性があります。

⚠注意

- 充電プラグには触れないでください。触れるとケガをするおそれがあります。

電源のオン/オフ

電源を入れる

充電完了後、①(オン)ボタンを押して本機の電源を入れます。 ①(オン)ボタンは、本機背面のコントロールパネルにあります。

⚠警告

- 本機を停止する場合は、後方から操作してください。正面または側面から操作すると、意図せず本機が 動き出したときに接触事故が発生し、ケガをするおそれがあります。
電源のオン/オフ



STOP ボタンを押します。 コントロールパネルカバーが開きます。

コントロールパネルの ①(オン)ボタンを押します。

電源が入り、コントロールパネルに起動画面が表示されます。



パスワードの入力

本機の電源を入れる場合は、パスワードを入力する必要があります。



数字ボタンを使用してパスワードを入力します。

取扱いのポイント

- パスワードを変更する方法は、「4 メニューの設定」(**m** 36 ページ)を参照してください。





ホーム画面が表示されます。 3回パスワードを間違って入力すると、コントロールパネルが5分間ロックされ、その間は操作ができません。 パスワードを忘れた場合は、取扱説明書巻末の「設置 と初期設定の記録」(**血** 104ページ)に記入されてい るパスワードを入力してください。それでもロックが 解除されない場合は、販売店に連絡してください。 エラーメッセージが表示される場合は、「7 故障のとき は」(**血** 78ページ)を参照してください。

パスワード	11 / 26	(土)	11:53
パスワー	ドを入力し	、てくだ	さい
	ጥ ጥ ጥ ጥ	-	
あと:3回	1		

電源を切る

STOP ボタンを押します。

コントロールパネルカバーが開きます。



コントロールパネルの②(オフ)ボタンを押します。



本機の電源を切ると、タイマーが設定されていても本機は稼働しません。



設定が完了しました。本機は、オートモードでスケジュール設定された時間に草刈りを開始します。 設定の詳細は、「4 メニューの設定」(**m** 36ページ)を参照してください。

これらの設定を行った後に、③(オフ)ボタンを押すと本機は稼働しません。

刈り高さ設定

刈刃の高さによって、草丈が決定します。 草刈りエリアの一部で本機をテストし、目標の刈り高さに設定します。

⚠警告

- 次の手順を行う前に、必ずSTOPボタンを押してください。

• オートハイト



ホーム画面で<u>旨</u>選択し、④ ボタンを押します。





▲ ▼ボタンで「目標刈り高さ」を設定し、 ジボタン を押します。



12 / 3

目標刈り高さ

17:34

 (\pm)



▲ ●ボタンで「現在の刈り高さ」を設定し、④ ボタンを押します。





 [リセット]を選択して ④ボタンを押すと、刈刃ディ スクが設定した刈り高さに移動します。これにより 刈り高さを確認することができます。
 - 刈刃ディスクが移動中、ラッチ音が鳴ること がありますが、これは正常です。





⑤ ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

● 手動設定

⚠注意

- 1回あたりの刈り取る長さを5mm以上に設定しないでください。草は何回かに分けて刈り取ります(刈り 高さは5段階で設定できます)。
- 5mm以上刈り取る必要がある場合は、1週間で最大5mmを刈り取る設定にしてください。例:50mmの草を 30mmに刈り込む場合は、刈り取る長さを1週間に5mmとし4週間で完了するようにします。





⑤ ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

週ごとの点検

週1回、本機および充電ステーションを点検し、汚れや草を取り除きます。刈刃および刈刃ディスクの損 傷を点検し、その他の部品も確認します。

● 本機および充電ステーションの清掃

草刈り中および草刈り後には、本機の上部・下部、充電ステーション、充電プラグに汚れや草が付着します。 本機の清掃方法の詳細は、「8 メンテナンス」(**m** 83 ページ)を参照してください。

● 刈刃および刈刃ディスクの点検

草刈り中に刈刃や刈刃ディスクが損傷する場合があります。必ず、刈刃および刈刃ディスクは週ごとに点検してください。 刈刃および刈刃ディスクの点検方法の詳細は、「8 メンテナンス」(**m** 83 ページ)を参照してください。

本機の持ち運び

本機を持ち運ぶ場合は、次のことを守ってください。

⚠警告

- 刈刃を外側に向けて本機を持ってください。
- 運ぶときは、本機を落とさないように注意してください。
- 必ずSTOPボタンを押して、本機の電源を切ってください。
- 本機(特に刈刃)が人に触れていないことを確認してください。

1. STOPボタンを押して、コントロールパネルカバーを開き、②(オフ)ボタンを押します。

- 2. コントロールパネルカバーを閉じます。
- 3. 持ち手を持ち、本機を持ち上げます。



必ず、刈刃を外側に向け本機を持って ください。

⚠注意

- 本機を持ち運ぶときは、必ず本機の後方下側の持ち手を持ってください。持ち手以外の部分を持って持ち運ぶと、本機の刈刃や充電部でケガをするおそれがあります。
- 本機の前面の開口部を持ち、本機を持ち上げたり持ち運んだりしないでください。
- 充電ステーションにドッキングしている本機を持ち上げないでくだ さい。本機および充電ステーションが損傷する可能性があります。



- Mii-monitorのリモコン機能を使って本機を動かすことができます。 リモコンを使用する場合は、以下の注意事項を守ってください。
 - ・明るい場所で操作してください。
 - ・濡れた草の上での作業は避けてください。
 - ・傾斜地では、常に足元も注意してください。
 - ・リモコンを使用して本機を無理に充電ステーションに接続しない でください。
 充電ステーションが破損するおそれがあります。

77

7 故障のときは

販売店に連絡する前に

販売店に連絡する必要がある場合は、以下を確認してください。

- 取扱説明書
- ・ 草刈りエリアや近傍する施設の変更点などの情報
- [エラー記録]の情報

→=ュー画画 「■、ホーム画面 → [4.動作記録] → [2.エラー記録]

Mii-monitor には、販売店にエラー記録を送信する機能があります。 「メッセージ(エラー関連)」(m 79ページ)、「問題の解決」(m 81ページ)を参照しても解決しない 場合は、販売店にエラー記録を送付してください。

🐷 ホーム画面 ⇒ 🛃 (画面右上) ⇒ [トラブルレポートを送信]



メッセージ(エラー関連)

ディスプレイに次のメッセージが表示された場合は、以下の解決方法に記載されている手順を試してくだ さい。問題が解決しない場合は、販売店に連絡してください。

メッセージ	原因	解決方法
エリア信号ロスト	本機がエリアワイヤーの信号を検出し ない。	エリアワイヤーの各コネクターが正しく接続され ていることを確認してください。
バッテリー (2)	バッテリーの残量不足。	充電ステーションへもどるためのバッテリーの残量
バッテリー (3)	バッテリーの残量不足。	設定を大きくしてくたさい。詳細は、「ステージョ ンへもどる設定」(m 52 ページ)を参照してくだ さい。
バッテリー温度上 昇	バッテリーの温度が高すぎる。	電源を入れ、メッセージが消えるまで待ってくだ さい。
バッテリー温度低下(1) バッテリー温度低下(2)	バッテリーの温度が低すぎる。	周囲温度が5℃以上の場所に本機を置き、電源を 入れてメッセージが消えるまで待ってください。
バッテリー (4)	バッテリーの過充電。	本機を充電ステーションから別の場所に移動させ、 電源を入れてメッセージが消えるまで待ってくだ さい。
バッテリー (1)	バッテリーの充電不足。	充電ステーションで本機を充電してください。 バッテリーが 10% 以上充電されると、メッセージ が消えます。
草刈りモーター温 度上昇	草刈りモーターの温度が 85℃以上で ある。	電源を入れコントロールパネルカバーが開いた状態で、メッセージが消えるまで 15 ~ 30 分待って ください。
キーパッド (2)	稼働中に ④ ボタンが押された (コン トロールパネルカバーは閉じた状態)。	コントロールパネルカバーを開き、内部の異物を 点検してください。
角度センサー(1)	本機の場所が急斜面にある。	本機を平らな場所に移動させ、パスワードを入力 してメッセージが消えることを確認してくださ い。
キーパッド(1)	稼働中にボタンが押された(コント ロールパネルカバーは閉じた状態)。	コントロールパネルカバーを開き、内部の異物を点 検してください。
リフトセンサー (1)	カバーが石などに乗り上げた。	パスワードを入力して、メッセージが消えることを 確認してください。カバーに激しい損傷がある場合 は、交換してください。
刈り高さ設定(1) 刈り高さ設定(2) 刈り高さ設定(3)	刈刃ディスクの高さが、設定とずれた 状態。	「刈り高さ設定」(m 74 ページ)を参照して、[リ セット]を行ってください。
草刈りモーター ロック	刈刃ディスク周辺に果樹などの異物が 挟まっている。異物に衝突した。	草刈りエリアと刈刃ディスク周辺の異物を除去して ください。
エリア信号なし	本機がエリアワイヤーの信号を検出し ない。	エリアワイヤーの各コネクターが正しく接続され ていることを確認してください。 充電ステーションの電源を点検します。詳細は、 「草刈りスタートポイントテスト」(m 57 ペー ジ)を参照してください。
<mark>バンパーセンサー</mark> (1)	本機が障害物を検出した。	パスワードを入力して、メッセージが消えること を確認してください。
バンパーセンサー (2)	衝突センサーが作動していない、また はセンサーの機能が妨げられている。	カバーの近くや下に、切りくず、ゴミがある場合 は、これらの異物を取り除いてください。 電源を入れなおして正常な状態に戻ることを確認 してください。

メッセージ	原因	解決方法
エリア外	本機が指定されたエリアワイヤー範囲 を越えた。	本機を草刈りエリアに移動してください。 充電ステーションの電源を点検します。エリアワ イヤーの各コネクターが正しく接続されているこ とを確認してください。 メッセージが消えない場合は、エリアワイヤーの 各コネクターが正しく接続されていること、エリ ア内に他のロボット草刈機がないことを確認して ください。
ひっくり返り (1)	本機が逆さまになっている。	本機を平らな場所に移動させ、パスワードを入力 してメッセージが消えることを確認してください。
刈り高さ設定が オートのまま電源が オフになりました 刈り高さを60 mにします	刈り高さ設定をオートハイトへ設定中 に、1週間以上本機の電源がオフになっ ていた。	草の状態に異常や変化がないか確認し、運転を再 開してください。
刈り取り負荷が上 昇	刈り高さを上げることができず、本機 が連続して高負荷を検出した。 (例:刈り高さ設定がマニュアル設定 の場合、またはすでに 60 mm に設定さ れている)	 以下の状態を確認および解消し、運転を再開してください。 ・刈刃が摩耗している。 ・刈刃ディスクなどの稼働部分に汚れや切り取った草が溜まっている。 ・作業タイマーが草刈りエリア全体を刈るのに十分な時間設定されていない。 ・草刈りエリア上に枝や石などの障害物がある。
刈り取り負荷が上 昇	連続して高負荷の作業が検出された。	 以下の状態を確認および解消し、運転を再開して ください。 ・刈刃が摩耗している。 ・刈刃ディスクなどの稼働部分に汚れや切り取っ た草が溜まっている。 ・作業タイマーが草刈りエリア全体を刈るのに十 分な時間設定されていない。 ・草刈りエリア上に枝や石などの障害物がある。
以下のメッセージが表示された場合は、販売店に連絡してください。		
レリアセンサー バッテリータイプ バッテリーサーミス 草刈りモーター モーターリレー Bluetooth 通信エラ・	日付 (2) ユニット (2) タ ユニット (1) ユニット (3) リフトセンサー (2) ー ストップスイッチ	左走行モーターセンサー 右走行モーターセンサー ひっくり返り(2) 角度センサー(2) 走行モーター 走行モーターロック
充電システム	ユニット (4) 草刈りモーターセンサ	ヨーセンサー

バッテリー交換が必要な場合があります。運転履歴(草刈り時間、充電時間、充電ステーションへの移動 時間)をご用意の上、販売店に連絡してください。

L

問題の解決

電源を入れて確認しなければならない場合を除き、必ず電源を切ってから本機や刈刃の確認を行ってくだ さい。問題が解決しない場合は、販売店に連絡してください。

問題	解決方法
充電できない。	ケーブルの接続状態を確認し、充電ステーションの LED がオンになっている ことを確認します。異物が充電部に付着していないことを確認し、本機を再 充電します。
草刈りエリアに移動しない、また は刈刃の回転が停止した。	本機は、20度以上の傾斜がある場所を避けようとします。25~35度の斜面 の場合(地面の凹凸による) - 本機は斜面を避けて走行します。 30度以上の斜面の場合 - 本機は数秒、エリアを避けようとしますが、傾斜が急な場合、本機は停止 します。本機を平らな場所に移動させ、運転を再開してください。
頻繁に停止する。	電波干渉する無線機器、リモコン装置、電気柵などが周囲にある環境では、 本機の稼働は保証されていません。
あらかじめ設定されているエリア の草刈りをしない、または設定と は異なる動作をする。	販売店に連絡する前に、ディスプレイのメッセージを確認し指示に従ってく ださい。
エリアワイヤーがたるみ地表に露 出、またはワイヤーペグが地表か ら飛び出している。	エリアワイヤーが切断される危険があるため、本機を停止してください。 エリアワイヤーやワイヤーペグに足を取られないように注意してください。
本機から異音がしたり、本機が振 動したりする。	刈刃が破断していないことを確認してください。刈刃が破断すると、刈刃ディ スクが不安定になり異音がします。 「スピード設定」(m 41ページ)を使用しても異音がするか確認してください。
本機が充電ステーションから離れ ない。メッセージの表示もない。	 コントロールパネルカバーを閉じる前に、④ボタンを押してください。 日付と時刻が正しく設定されていません。時計を点検してください(m 63ページ)。 タイマーが正しく設定されていません。タイマーの設定を確認してください。 本機が非作動状態です(オートモードまたは、マニュアルモードではないm 11ページ)。 その他の原因として、本機がホームモード(m 11ページ)である可能性があります。 オートモードでは、本機は常にバッテリーを100%まで充電します。 本機をより早く草刈りさせたい場合、マニュアルモードにしてください。
きれいに刈り取りされない。	 - 刈り高さが適正ではない、または草が高すぎます。刈り高さを調整します。 草が高すぎる場合は、草刈りエリアの準備を行ってください。 - 刈刃の状態を点検してください(m 91 ページ)。
エリアワイヤーの内側で稼働しな い。	エリアワイヤーの近くに送電線や工場、果樹棚、棚線、間隔の狭いソーラー パネル、ソーラーパネルのケーブルなどによる電磁場や電場がある場合、そ の電気的ノイズにより本機の動作が影響を受ける可能性があります。
本機が草刈りエリアで停止し、電 源を切れているのを発見した。	電源トラブルが発生しました。 30 分以上電源供給がない場合、バッテリー残量が空にならないように本機が 自動でシャットダウンします。 30 分以内に電源が復旧した場合、本機は自動で草刈りを開始します。* *バッテリー残量が少ないとき、本機は自動で充電ステーションに戻ります。
エリアワイヤーの外側に出てしま う。	本機がエリアワイヤーの外側に出てしまう場所を記録する。 タイヤについた泥、木の葉、草など除き、運転を再開してください。それでも問 題が続く場合は、エリアワイヤーの外側に出てしまうときの地面の状態、気象条 件などを記録したうえで、販売店に連絡してください。
本機が充電ステーションにドッキ ングしない。	充電ステーションに変形がないことを点検してください。充電ステーションの下のエリアワイヤーを点検してください(m 12ページ)。本機と充電ステーションの充電部の汚れを取り除いてください。

問題	解決方法
轍が目立つ。	タイマー設定で、運転回数を減らしてください。 「月ごとの設定」(m 40 ページ)を使用すると、運転する回数を減らすこと ができます。「走行ライン」(m 52 ページ)の設定値を大きくしてください。
せまい走行ラインを通過しない。	「走行ライン」(m 52 ページ)の設定を確認してください。必要に応じて、「せまい走行ライン」(m 48 ページ)を使用してください。 「せまい走行ライン」でもエリアワイヤー間隔を 1m 以下にすることはできません。1m 以上の幅を確保してください。
スマートフォンが本機と Bluetooth [®] 接続(ペアリング)で きない。	 本機の電源が入っていることを確認してください。本機の電源を入れて、5 秒待ってからスマートフォンに接続してください。 スマートフォンが本機から離れすぎている可能性があります。スマートフォ ンを本機に近づけてください。 すでに他のスマートフォンが Bluetsoth[®]を介して本機に接続している場合、 接続(ペアリング)できません。2 台以上、同時に Bluetooth[®]で通信しな いでください。
STOP ボタンを押しても、コント ロールパネルカバーが開かない。	STOP ボタンの中央付近を再度、押してください。 STOP ボタンの片側を押した場合、コントロールパネルカバーが開かない場合 があります。

8 メンテナンス

定期点検およびメンテナンス

お買いあげいただきました Honda ロボット草刈機を安全で快適にお使いいただくために定期点検を行って ください。

必要な点検間隔やメンテナンスの種類については、以下の表に従ってください。 年1回の点検は、販売店に依頼することをお勧めします。

メンテナンススケジュール

定期点検期間			年1回または		
指示周期ごと、または稼働時間ごと(いずれか早いほう)の定 期点検の実施		週1回	1350稼働時間ごと (草刈り時間)	参照ページ	
	刈刃*および刈刃ナット*	点検	0		(m 91ページ)
	刈刃ディスク*	点検	0		(m 91ページ)
	モーターハウジングブーツ	点検または清掃	0		(m 90ページ)
	充電端子	点検または清掃	0		(m 90ページ)
	STOP ボタン	点検		0	(m 85ページ)
	本体部品 *	清掃	0		(m 84ページ)
		点検		○(1)	-
*#	後輪駆動軸	点検(注油)		○(1)	-
744 144	後輪(タイヤ)*	点検または清掃	0		(m 89ページ)
		交換		必要に応じて実施 (1)	-
	前輪 (キャスター)、ボールベアリング*	点検または清掃	0		(m 89ページ)
		交換		必要に応じて実施(1)	-
	バンパーセンサー(ケース、スプリン	点検または清掃		O(1)	-
	クおよびリフトリッシャ)	交換		必要に応じて実施 (1)	-
	バッテリー	点検		O(1), (3)	-
	ブリーザー	点検		O(1)	-
	充電ステーション(本体)	清掃	0		(m 85ページ)
充電		点検		0	(m 86ページ)
ステーション	充電ステーション (スクリュー)	点検または増締め	O(2)		(m 88ページ)
	充電ステーション (カバー内)	点検		0	(m 88ページ)

* 刈刀、刈刀ナット、刈刀ディスク、本体部品、前輪(キャスター)、後輪(タイヤ)は、必要に応じて交換する必要があります。

(1) これらの項目は適切な工具と整備技術を必要とするので、販売店に依頼してください。 (2) ステーションスクリューがゆるんだ場合は、しっかり締めてください。 (3) 過去 10 回の充電記録を確認してください。

メンテナンス手順

草刈り中および草刈り後、本機の上部・下部に汚れや草が付着する、刈刃が摩耗したり損傷する、または 旋回しなくなる場合があります。「定期点検およびメンテナンス」(m 83ページ)の表を参照し、本機の 点検を実施してください。

⚠警告

- 点検・メンテナンスを実施する前に、必ずSTOPボタンを押し、②(オフ)ボタンを押して、本機の電源 を切ってください。

- 点検・メンテナンスを実施する前に、作業用手袋を着用してください。

- 刈刃は非常に鋭利なため、点検・メンテナンスを実施する場合は注意してください。

取扱いのポイント

- 点検・メンテナンスを実施するときは、本機を充電ステーションから取り外してください。

■ 準備

- ・作業用手袋を着用します。
- ・刈刃を点検する場合は、本機を横にします。



■ 清掃 ①警告

- 刈刃には触れないでください。
- 点検中や清掃中に、本機を地面から持ち上げないでください。
- 以下の手順を行う前に、必ずSTOPボタンを押し、⁽¹⁾(オフ)ボタン押して本機の電源をオフにしてください。
- 工業用高圧洗浄機や家庭用高圧洗浄機は絶対に使用しないでください。
- 充電ステーションには絶対に水をかけないでくだい。

洗車用ホースや庭用ホースを使って、本機を水洗いすることができます。

本体(外側)の清掃

ブラシとウエスを使用して本機の汚れや草を取り除いてくだ さい。



草くずの除去

本機の下側から草の切りくずを取り除くには、以下の手順を行います。 刈り高さを 20 mm に設定します(m 74ページ)。本機の前部を持ち上げ、壁に立てかけます(約 90 度)。 モーターハウジングブーツに損傷(破れ、傷など)がないことを確認してから、下面に水をかけます。 プラスチック製のブラシまたはウエスを使用して、刈刃、駆動部品に付着した草くずを取り除きます。

⚠注意

- スクレーパーは絶対に使用しないでください。スクレーパーは、本機下面のゴム製モーターハウジング ブーツを損傷させるおそれがあります。
- 中性洗剤や自動車用クリーナーなどの洗剤やワックスを使用して清掃(スプレー洗浄含む)しないでく ださい。



● 充電ステーションの清掃

⚠警告

- 清掃する前に、ACアダプターの電源プラグをコンセントから取り外します。

取扱いのポイント

- 充電ステーションは、水洗いしないでください。充電ステーションが破損する可能性があります。 ブラシを使用して充電ステーションの汚れや草を取り除きます。

本機がドッキングする箇所の部品や充電プラグ周辺の泥や草をブラシで払い落とします。



■ 点検

STOPボタンの点検

≜警告

- 刈刃には触れないでください。

- 点検中や清掃中に、本機を地面から持ち上げないでください。

点検項目	処置
STOP ボタンおよびコントロール パネルカバーの動作	本機のテスト稼働中に、STOP ボタンを押してください。 本機が停止せず、コントロールパネルカバーが開かない 場合は、販売店に連絡してください。



コントロールパネルの ① (オン) ボタンを押します。



草刈りスタートポイントテストをします (m 57 ページ)。本機が稼働中に、STOP ボタンを押して本機が停止することを確認します。



● 充電ステーションの点検

点検項目	処置
充電ステーションの損傷	充電ステーションを目視で点検してください。 損傷している場合は、販売店に連絡してください。
充電プラグの状態	充電プラグの金属接点が腐食していないか目視で点検します。 接点をブラッシングして腐食を除去し、充電できるか確認して ください。充電されない場合は、販売店に連絡してください。



充電プラグ(下)の金属接点



点検項目		処置
充電ステーション	充電ステーションの充電プラ グと本機の充電部の隙間	本機の後輪(タイヤ)を充電ステーションの最 も高い位置に合わせてください。 充電ステーションの充電プラグと本機の充電端 子の間に隙間があるかを確認してください。隙 間がない場合、充電ステーションを調整してく ださい(m 12ページ)。または販売店に連絡 してください。



● 充電ステーションスクリューの点検

....

•

点検項目			処置		
充電ステーションスクリューのゆる み	ステーションスクリューを目視で点検してください。 ゆるんでいる場合は、マイナスドライバーで締め付けてくださ い。		くださ		
	を電 ステーション スクリュー	ОК		NG	

● エリアワイヤーコネクターと4ピンコネクターのチェック

点検項目	処置
エリアワイヤーコネクターと接続部 のゆるみ	エリアワイヤーコネクターと4ピンコネクターを目視で点検し てください。 緩んでいる場合は、奥までしっかりと挿入します。 LED が赤の場合は、AC アダプターの電源プラグをコンセントか ら抜き、再び指し直して、LED が緑になっていることを確認し てください。



後輪(タイヤ)の溝深さの点検



前輪(キャスター)ホイールとベアリングの点検

点検項目	処置
前輪(キャスター)ホイールの損傷	前輪(キャスター)ホイールを目視で点検してください。 損傷している場合は、販売店に連絡してください。
前輪(キャスター)ベアリングの動 き	手で前輪(キャスター)を動かし、スムーズに動くか確認して ください。 スムーズに動かない場合は、販売店に連絡してください。



充電端子の点検

点検項目		処置
	充電端子の詰まり	充電端子の金属部分を目視で点検してください。 充電端子に草が詰まっている場合は、草を取り 除いてください。
充電端子	充電端子の状態	充電端子の金属部分に摩耗、腐食、損傷がない か目視で点検してください。直径 7mm 以上の摩 耗穴や 6mm 以上の亀裂がある場合は、販売店に 連絡してください。



● モーターハウジングブーツの点検

点検項目		処置	
モーターハウジング ブーツ	モーターハウジングブーツの 損傷または破れ	モーターハウジングブーツとブーツバンドを目 視で点検してください。 損傷や破れがある場合は、販売店に連絡してく ださい。	



● 刈刃および刈刃ディスクの点検

刈刃および刈刃ディスクの状態を点検する手順は、次のとおりです。 **刈刃の寿命**

通常、刈刃の寿命は160時間です。寿命は、草の状態によって異なります。特に春は早めに交換する必要 があります。

例:毎日、11.4時間ずつ本機を稼働させた場合、刈刃の寿命は2週間です。 毎日、2.6時間ずつ本機を稼働させた場合、刈刃の寿命は2ヶ月です。

⚠警告

- 刈刃には素手で触れないでください。作業用手袋を着用してください。
- 以下の手順を行う前に、必ずSTOPボタンを押し、◎(オフ)ボタン押して本機の電源をオフにしてくだ さい。

取扱いのポイント

- 壁などで本機を支えてください。

- 点検中に、本機を地面から持ち上げないでください。

刈刃、ナット、刈刃ディスクを点検します。

	点検項目	処置
	刈刃の摩耗	刈刃を目視で点検してください。 摩耗している場合は、刈刃を交換してください。「刈刃 の交換」(m 92 ページ)を参照してください。
刈刃およびナッ	刈刃の取付け	手でナットを回し、ゆるみを確認します。 ナットがゆるんでいる場合は、指定されたトルクで 締め付けてください。「刈刃の交換」(m 92 ページ) を参照してください。
F	刈刃の穴の摩耗、ナットの肩 部の摩耗	刈刃の穴の摩耗とナットの肩部の摩耗を、目視で点検 してください。 摩耗している場合は、草刈り中に刈刃の穴が大きくな り、ナットの肩部が痩せることで、刈刃が刈刃ディス クから外れる危険があります。 摩耗している場合は、3本の刈刃と必要に応じてナッ トも交換してください。「刈刃の交換」(m 92 ページ) を参照してください。
刈刃ディスク	刈刃ディスクの反り	刈刃ディスクを回し、目視で点検してください。 反りがある場合は、販売店に連絡してください。



過度の摩耗

割れ

曲がり

摩耗

8 メンテナンス

刈刃の交換

刈刃を交換する手順は、次のとおりです。

⚠警告

- 刈刃の交換を行う前に、必ずSTOPボタンを押し、◎(オフ)ボタン押して本機の電源をオフにしてくだ さい。

- 刈刃の交換を行う前に、作業用手袋を着用してください。

- 刈刃が回転中しているときは触らないでください。ケガをするおそれがあります。

取扱いのポイント

- 刈刃の交換に必要な工具がない場合は、販売店に依頼してください。

- 刈刃を交換する前に、草くずを取り除きます(m 84ページ)。

- 刈刃は正規の部品または同等のものを使用してください。

交換部品	部品番号
风水	72511-VP7-C50
ナット	90305-VP7-C50



刈刃の高さを 20mm(m 74 ページ) に調整し、電源 を切ってから本機を裏返しにします。



ナットを回すときに刈刃ディスクが回転しないよう に、17mm スパナを使用して、刈刃ディスクの基部を 押さえます。

8mm スパナを使用して、各刈刃のナットを取り外しま





3

す。

刈刃を交換します。刈刃ディスクの各ボルトに刈刃を 合わせ、8mm スパナを使用してナットを軽く締めます。

取扱いのポイント

- ナットの肩部が刈刃の穴に収まった後、ナットを締め付けます。



トルクレンチを使用して、ナットを指定されたトル ク値で締め付けます。

4.4 ~ 6.0 N·m (0.45 ~ 0.60 kgf·m)

|取扱いのポイント|

- トルクレンチがない場合は、販売店に作業を 依頼してください。
- 刈刃ディスクと本体の間にレンチを挿入し、 刈刃ディスクが回転しないように作業してく ださい。



刈刃がスムーズに回転することを確認します。 スムーズに回転しない場合は、刈刃ナットを取り付

け直してください。





冬期の保管

9保管

本機と充電ステーション

本機と充電ステーションは保管する前に、十分に清掃することが大切です。バッテリーは保管する前に充 電し、凍結、低温などを防止できる乾燥した環境で保管してください。

長期保管のための推奨バッテリー残量	50 - 70%
長期保管のための推奨温度	5 - 20°C



冬期の間は、エリアワイヤーのみを地中に残し、AC アダプターや電源コードを取り外すことをお勧めしま す。エリアワイヤーのターミナルは、冬期の間に腐食することがないように防錆剤などを使用し、湿気か ら保護できるケースなどに収納して保管してください。AC アダプターなどの電装品は屋外ではなく、凍結 や湿気を防止できる環境で保管することをお勧めします。

新しい季節に向けた本機の準備

冬期の保管後に本機を再度稼働させるときには、事前に設置を担当した販売店に連絡していただくようお 勧めいたします。販売店では、各種の点検を実施することができます。

10 テクニカルインフォメーション



名称		HRM3000K1	
型式		MBFF	
形式		Ј	
長さ		710 mm	
幅		550 mm	
高さ		300 mm	
重量		14.3 kg	
電気システム			
バッテリー		リチウムイオン 21.6 V/5700 mAh	
ハロアガプター	入力	AC100 V	
AC / Ø / Ø –	出力	30.0 V/4.3 A	
草刈り			
草刈りモーター	-速度	$2100 \pm 20 \text{ rpm}$	
刈り高		20~60 mm	
刈り取り幅		25 cm	

注意:諸元は予告なく変更することがあります。

11 付録

マニュアルモードでの本機の稼働

作業タイマーの設定を無効にしたい場合はマニュアルモードを使用してください。 例として、エリアワイヤー内の2つ以上の草刈りエリアを結ぶせまい走行ラインの幅が1m未満の場合、 本機はそのせまい走行ラインを走行することができないため、本機を他の草刈りエリアに持ち運ぶ必要が あります。

マニュアルモードによる運転

「マニュアルモード」(m 49 ページ)を参照して、マニュアルモードを選択してください。



コントロールパネルの ⓪ (**オフ**) ボタンを押します。 電源が切れます。



コントロールパネルカバーを閉じます。

4

本機を目的の草刈りエリアに持ち運んでください。 本機の持ち運びの詳細は、「8 メンテナンス」(m 83 ページ)を参照してください。 本機を持ち運ぶかわりに、Mii-monitorのリモコン操作機能を使用して本機を使用することも可能です。



STOP ボタンを押します。 コントロールパネルカバーが開きます。

コントロールパネルの①(オン)ボタンを押します。 電源が入り、コントロールパネルに起動画面が表示されます。



6

数字ボタンを使用してパスワードを入力すると、ホーム画面が表示されます。

8

マニュアルモード画面が表示されるまで、 📾 ボタンを 繰り返し押します。

	11 / 26	(土)	12:15
マニュアル	モード		
🖾 バッテ	ノーが空にフ	なるまて	5
草刈りる	する		
□ 草刈り。	とチャージ	をくり返	豆す
(タイマ	一設定に従	いませ	ん)
□ 設定しカ	と回数草刈	りしたあ	58
オート	モードに移行	行する	

9

本機の稼働方法を選択します。

項目	説明
バッテリーが空になるまで草刈り する	本機は、バッテリー残量がなくなるまで稼働します。
草刈りとチャージをくり返す (タイマー設定に従いません)	本機は、モードがオートモードに変更されるまで、稼 働と充電を繰り返します。
設定した回数草刈りしたあとオー トモードに移行する	本機の動作・充電回数(1~10回)を設定できます。 設定回数の稼働後、オートモードに切り替わり、タイ マー設定で稼働を再開します。

10

€ ボタンを押します。



コントロールパネルカバーを閉じます。 本機が運転を開始します。 マニュアルモードの間、本機の電源は自動的に切れません。

マニュアルモードによる運転の解除

マニュアルモード画面で選択した操作を解除し、本機を充電ステーションに戻すことができます。



STOP ボタンを押します。

[設定した回数草刈りしたあとオートモードに移行する]を選択した場合、本機はオートモードで設定 したタイマーの時間に停止します。



コントロールパネルの ⓪(オフ)ボタンを押します。 電源が切れます。



本機を充電ステーションの近くにある草刈りエリアに持ち運びます。



コントロールパネルの①(オン)ボタンを押します。 電源が入り、コントロールパネルに起動画面が表示されます。



数字ボタンを使用してパスワードを入力すると、ホーム画面が表示されます。



③ (ホーム)ボタンを押します。

7

本機が充電ステーションに戻った後の本機の稼働方法を 選択します。

	9 / 9	(水)	8:49
<u>ステーショ</u>	ンにもどる)	
チャージさ	れたら		
⊠ 次のタイ	′マー設定;	から草刈	りする
🗆 ステーシ	/ョンにも	どって設	定した
時間待っ	ったあと草	刈りする)
□ 草刈りし	ない		

項目	説明
次のタイマー設定から草刈りする	本機は充電ステーションに戻り、自動的にオートモー ドに切り替わり、タイマー設定で稼働を再開します。
ステーションにもどって設定した 時間待ったあと草刈りする	本機の待機時間を1~24時間に設定できます。待機時間が経過すると、本機はオートモードに切り替わります。
草刈りしない	本機は充電完了後も充電ステーションに留まります。

● ボタンを押します。





8

コントロールパネルカバーを閉じます。 本機が充電ステーションに戻ります。

メニュー項目 目次

紶	昭	ペー	:)
2	1111	•	/

<u>بر</u>	ニュー名	手順	参照ページ
数字	10回分の記録	動作記録 → 動作記録	P. 60
あ	アワーメーター	動作記録 → 動作記録	P. 59
	エラー記録	動作記録	P. 61
	エリア信号チェック	テスト	P. 56
	エリア設定	モード設定	P. 51
	エリアワイヤーの長さ	モード設定 → エリア設定	P. 51
	オートモード	モード設定	P. 42
か	カラー	システム設定 → ディスプレイ/サウンド	P. 62
	刈り高さ設定	モード設定	P. 54
	かんたん設定	かんたん設定	P.24
	キーパッド	システム設定 → ディスプレイ/サウンド	P. 63
	草刈りスタートポイント設定	タイマー設定	P. 39
	草刈りスタートポイント設定	モード設定 → オートモード	P. 44
	草刈りスタートポイントテスト	テスト	P. 57
	草刈りパターン	モード設定 → オートモード	P. 45
	草刈りパターン	モード設定 → マニュアルモード	P. 49
	言語設定	システム設定	P. 62
	コントラスト	システム設定 → ディスプレイ/サウンド	P. 62
さ	ステーションの向き	モード設定 → エリア設定	P. 51
	ステーションへもどる設定	モード設定	P. 52
	スピード設定	タイマー設定	P. 41
	セキュリティ	システム設定	P.64
	設定のリセット	システム設定 → リセット	P. 65
	せまい走行ラインの設定	モード設定 → オートモード	P. 48
	走行ライン	モード設定 → ステーションへもどる設定	P. 52
t:	タイマー設定	タイマー設定	P. 38
	月ごとの設定	タイマー設定	P. 40
	動作記録	動作記録	P. 59
は	パスワードの設定	システム設定 → セキュリティ	P. 64
	バッテリーの設定	モード設定 → ステーションへもどる設定	P. 53
	日付設定	システム設定	P. 63
	ブザー	システム設定 → セキュリティ	P.64
	ふち刈り	モード設定 → オートモード	P.46
	ふち刈り	モード設定 → マニュアルモード	P. 49
	ヘルプ	数字ボタン「0」を長押し	P. 65

メニ	ニュー名	手順	参照ページ
ま	マニュアルモード	モード設定	P. 49
6	らせん刈り	モード設定 → オートモード	P. 47
	らせん刈り	モード設定 → マニュアルモード	P. 50
わ	ワイヤーはみ出し設定	モード設定 → オートモード	P. 45
	ワイヤーはみ出し設定	モード設定 → マニュアルモード	P. 49

草刈りエリア図



										-			-				
											 		_			 	
													_				
 -													-				
													-				
											 		_				



										 		 -			 	
										 		 -				
										 		_				
										 	 _	 _			 	
												_				

設置と初期設定の記録

セットアップ完了後に、次の情報が販売店から提供されます。 Mii-monitor を使用して設定を保存し、不要な設定変更を行った際に復元することができます。また、販売店の 推奨設定を Mii-monitor から本機に復元することもできます。

■ 基本設定情報 (m 23、64ページ)

パスワード :

言語:日本語 / English / Français

かんたん設定の設定情報(m 24ページ)

次に示すのは、かんたん設定の基本設定の項目です。

【エリア設定(m 27ページ)

ステーションの向き:1/2	2 / 3 / 4	ワイヤー長:	m
エリアの広さ: m²		せまい走行ライン:	m

■草刈りスタートポイント設定(四 28ページ)

草刈りスタートポイント	方向	充電ステーション~草刈りスタートポイント	エリアの割合
ポイント 1	時計回り / 反時計回り	m	%
ポイント 2	時計回り / 反時計回り	m	%
ポイント 3	時計回り / 反時計回り	m	%
ポイント 4	時計回り / 反時計回り	m	%
ポイント 5	時計回り / 反時計回り	m	%

■タイマー設定(m 31ページ)

曜日	タイマー1	タイマー2	草刈りスタートポイント
月曜日	::	::	1 / 2 / 3 / 4 / 5
火曜日	::	::	1 / 2 / 3 / 4 / 5
水曜日	::	::	1 / 2 / 3 / 4 / 5
木曜日	::	::	1 / 2 / 3 / 4 / 5
金曜日	::	::	1 / 2 / 3 / 4 / 5
土曜日	::	::	1 / 2 / 3 / 4 / 5
日曜日	::	::	1 / 2 / 3 / 4 / 5

月ごとの設定:マニュアルで設定する / 全て100%に設定する

割合:

 :
 1月:
 % 2月:
 % 3月:
 % 4月:
 %

 5月:
 % 6月:
 % 7月:
 % 8月:
 %

 9月:
 % 10月:
 % 11月:
 % 12月:
 %

その他設定項目の情報

次の項目をメニューの設定で、設定した場合は記入してください。

【エリア設定の設定情報(m 44、48、52ページ)

走行ライン:

ホーム画面 → [2. モード設定] → [1. オートモード] →
 [1. 草刈りスタートポイント設定] → [1. ポイント 1] ~ [5. ポイント 5]
 ポイント 1: ____ - ___ ポイント 2: ____ - ___ ポイント 3: ____ - ___
 ポイント 4: ____ - ___ ポイント 5: ____ - ___

せまい走行ライン:

ホーム画面 → [2. モード設定] → [1. オートモード] → [6. せまい走行ラインの設定]
 1: 方向:時計回り / 反時計回り 始点 (スタート):_____m 終点 (エンド):_____m
 2: 方向:時計回り / 反時計回り 始点 (スタート):_____m 終点 (エンド):_____m
 3: 方向:時計回り / 反時計回り 始点 (スタート):_____m 終点 (エンド):_____m
 4: 方向:時計回り / 反時計回り 始点 (スタート):_____m 終点 (エンド):_____m

走行ライン(ステーションへもどる):

ホーム画面 ⇒ [2. モード設定] ⇒ [4. ステーションへもどる設定] ⇒ [1. 走行ライン]
Min: _____ Max: ____

■便利な機能の情報(m 41、46、47ページ)

ホーム画面 → [1.タイマー設定] → [4.スピード設定] (「ON」が選択されている状態) スピード設定: ON / OFF

ホーム画面 → [2.モード設定] → [1.オートモード] → [4.ふち刈り]
 ふち刈り: ON / OFF
 らせん刈り: ON / OFF

■販売店用バックアップ設定

Dr.HまたはMii-monitor

はい / いいえ

*以下のメニュー項目は販売店専用です。

■ ホーム画面 → [5. システム設定] → [6. バックアップ/復元] 本機ディスプレイ: はい / いいえ

· 販売店名:

・販売店お問い合わせ窓口:

電話番号:

メールアドレス:

Mii-monitor個人ID:

クイックガイド 基本情報 電源のオン / オフ 本機が充電ステーションへも Mii-monitor Mii-monitor 操作ガイドを参照してください。 (m 11、71 ページ) どる設定(m 11ページ) IHONIDA. IHIOINIDAL 国际特殊国 (-)Miimo Miimo 本機から 3m 以内で操作してく ださい。 本機の停止 (m 10 ページ) 日常の使用方法 2 草刈りエリアの準備 メニューの設定 ABC in the second se モード、タイマーなどを設定してください。 本機が草刈りを開始する前に草刈りエリアの 準備を実施してください。 · 作業設定 ・草刈りエリアの準備(m 70ページ) - 草刈りスタートポイント設定(m 39ページ) ・草刈りエリアの障害物などの除去 - せまい走行ラインの設定(**m** 48 ページ) (面 70 ページ) - 草刈りパターン設定 (m 49 ページ) ・タイマー設定 (m 38ページ) ·便利な設定(m 40, 41, 49ページ) ・システムの点検(m 56ページ) ・かんたん設定(**m** 24ページ) ・Mii-monitor の準備 (**m** 66 ページ) 106


お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記の お客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

本製品に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応 させていただくために、あらかじめ、下記の事項をご確認のうえ、ご相談 ください。

- (1) 製品名、タイプ名
- (2) ご購入年月日
- (3) 販売店名
- (4) シリアル番号_____(書込み控え欄)







HRM3000K1 30VP9701 00X30-VP9-7010