



* पावर स्प्रेयर के संचालन से पहले ग्राहक पुस्तिका को पढ़ें और समझें

▶ चालू कैसे करे

1 इंजन ऑयल की जाँच करें

SAE 10W-30
WJR2525T: 0.08 l
WJR4025T: 0.10 l

2 प्रेशर डायल

कम

3 शट-ऑफ वाल्व

बंद करे

4 चोक

ठंडा चालू
गरम बंद

5 फीड

6 थ्रॉटल

धीरे

7 ऑन-ऑफ बटन

चालू

8 चालू

9 (चोक ऑफ)

⚠ सुरक्षा एहतियात

सुरक्षा कवच पहनें (जलरोधक)

उपकरण सुनिश्चित करें

अनुशंसित ऑपरेटिंग रेंज

40°C (104°F)
5°C (41°F)

रसायन निर्देश और कानून का पालन करें



नोजल को किसी मनुष्य के तरफ ना करे



हवा की दिशा के खिलाफ उपयोग न करे



पीछे की ओर न चलें



खड़ी ढलान पर न चलें



रसायन पर ध्यान दें

ऊपरी

कैसे बंद करे 3 → 6 → 7

▶ छिड़काव

1 शट-ऑफ वाल्व

2 नियमित करना

चालू

दुबाव छिड़काव सीमा

गति

▶ छिड़काव के बाद

1 रसायन को बहा दे

2 पानी से धो लें

2~3 मिनट