




Liste des menus de contrôle avant utilisation

Pour moteurs hors-bord

BF40, BF50, BF75, BF80, BF90, BF100, BF115, BF135, BF150, BF175, BF200, BF225, BF250

HUILE MOTEUR



CARBURANT




HÉLICE



BARRE FRANCHE



COMMANDE À DISTANCE



SÉPARATEUR D'EAU



BATTERIE



TUYAU DE CARBURANT



INTERRUPTEUR DU MOTEUR



INSTALLATION



ANODE



OUTILS ET ÉQUIPEMENT



* Certains modèles peuvent ne pas être équipés de la barre franche, de la commande à distance et du séparateur d'eau.

* Il est possible que le menu ci-dessus ne corresponde pas à votre modèle. Reportez-vous au Manuel d'utilisation ou au site www.hondappsv.com pour toute clarification et plus de détails.

Pourquoi effectuer un contrôle avant utilisation ?

Rencontrer un problème lorsque vous êtes loin d'une marina/d'un port peut entraîner une situation grave. Pour votre sécurité et pour éviter un désagrément majeur, un contrôle avant utilisation est indispensable. Prenez un peu de temps pour contrôler votre moteur hors-bord avant de quitter votre base et vérifier que tous les problèmes détectés ont été corrigés.