




Controllo preliminare - Elenco dei menu Per motori fuoribordo

BF40, BF50, BF75, BF80, BF90, BF100, BF115, BF135, BF150, BF175, BF200, BF225, BF250

OLIO MOTORE



CARBURANTE



ELICA



BARRA DEL TIMONE



COMANDO A Distanza



SEPARATORE ACQUA



BATTERIA



TUBO FLESSIBILE DEL CARBURANTE



INTERRUTTORE MOTORE



INSTALLAZIONE



ANODO



ATTREZZI E APPARECCHIATURE



- * La barra del timone, il telecomando e il separatore acqua potrebbero non essere presenti su alcuni modelli.
- * Il menu potrebbe non corrispondere al modello effettivamente posseduto. Consultare il manuale d'uso e manutenzione oppure www.hondappsv.com per chiarimenti e maggiori dettagli.

Perché eseguire un controllo preliminare?

Avere un problema quando si è lontani dal porto può dare luogo a una situazione grave. Per motivi di sicurezza, e per evitare gravi inconvenienti, è d'obbligo un controllo preliminare. Dedicare il tempo necessario a controllare il motore fuoribordo prima di partire e assicurarsi di risolvere tutti i problemi riscontrati.