




Kontroll före användning Menylista

För utombordsmotorer

BF40, BF50, BF60, BFP60, BF75, BF80, BF90, BF100, BF115, BF135, BF150, BF175, BF200, BF225, BF250

MOTORLJA



BRÄNSLE



PROPELLER



RORKULTS- HANDTAG



FJÄRRKON- TROLL



VATTEN- AVSKILJARE



BATTERI



BRÄNSLES- LANG



MOTOR- OMKOPPLARE



MONTERING



ANOD



VERKTYG OCH UTRUSTNING



* Rorkultshandtag, fjärrkontroll och vattenavskiljare kanske inte finns på vissa modeller.

* Menyn ovan kanske inte motsvarar din modell. Mer information finns i ägarhandboken eller på www.hondappsv.com.

Varför ska en kontroll utföras före start?

Problem som uppstår när du är långt från en marina/hamn kan skapa en farlig situation.

För din egen säkerhet och för att undvika olägenheter måste en kontroll utföras före start. Ta dig lite tid och kontrollera utombordsmotorn innan du ger dig av och se till att eventuella problem åtgärdas.