




प्री-ऑपरेशन चेक मेनू सूची

BF40D, BF50D, BF75D, BF80A, BF90D, BF100A, BF115D, BF135A, BF150A

इंजन ऑयल



फ्यूल



प्रोपेलर



टिलर हैंडल



रिमोट कंट्रोल




वाटर सेपरेटर



बैटरी



फ्यूल होज़



इंजन स्विच



इंस्टालेशन



एनोड



औजार और उपकरण



*कुछ मॉडलों पर वाटर सेपरेटर की सुविधा कुछ मॉडलों पर नहीं हो सकती है।

निर्देश: <https://www.hondapps.com>

hondapps

संचालन से पूर्व जांच क्यों करते हैं?

किसी मरीना/बंदरगाह से दूर होने पर समस्या आने पर उत्पन्न हो सकती है। आपकी सुरक्षा के लिए, और एक बड़ी असुविधा से बचने के लिए, संचालन से पूर्व जांच आवश्यक है। अपना बेस छोड़ने से पहले अपनी आउटबोर्ड मोटर की जांच करने के लिए थोड़ा समय लें और सुनिश्चित करें कि आपके समाने जो भी समस्याएं आ रही हैं वे ठीक हो गई हैं।